UDP6900 系列可编程直流电源 使用说明书

REV 2

2024.2.22



前言

感谢您购置优利德数控电源,为了确保正确使用本仪器,在操作仪器之前请仔细阅读手册,特别是有关"安全信息"部分。如已阅读完手册,建议您将此手册妥善保管,以便在将来使用过程中进行查阅。

版权信息

UNI-T 优利德科技(中国)股份有限公司版权所有。

UNI-T 产品受中国或其他国家专利权的保护,包括已取得或正在申请的专利。本公司保留更改产品规格和价格的权利。 UNI-T 保留所有权利。许可软件产品由 UNI-T 及其子公司或提供商所有,受国家版权法及国际条约规定的保护。本文 中的信息将取代所有以前出版的资料中的信息。

UNI-T 是优利德科技(中国)股份有限公司(Uni-Trend Technology(China) Co., Ltd)的注册商标。

保修服务

仪器自购买之日起保修期壹年,在保修期内由于使用者操作不当而损坏仪器的,维修费及由于维修所引起的费用由用户 承担,仪器由本公司负责终身维修。

如果原购买者自购该产品之日一年内,将该产品出售或转让给第三方,则保修期应为自原购买者从UNI-T或授权的UNI-T分销商购买该产品之日起一年内。电源线及其他附件和保险丝等不受此保证的保护。

如果在适用的保修期内证明产品有缺陷, UNI-T 可自行决定是修复有缺陷的产品且不收部件和人工费用, 或用同等产品 (由 UNI-T 决定)更换有缺陷的产品。UNI-T 作保修用途的部件、模块和更换产品可能是全新的, 或者经修理具有相 当于新产品的性能。所有更换的部件、模块和产品将成为 UNI-T 的财产。

以下提到的"客户"是指据声明本保证所规定权利的个人或实体。为获得本保证承诺的服务,"客户"必须在适用的保 修期内向 UNI-T 通报缺陷,并为服务的履行做适当安排。客户应负责将有缺陷的产品装箱并运送到 UNI-T 指定的维修 中心,同时预付运费并提供原购买者的购买证明副本。如果产品要运到 UNI-T 维修中心所在国范围的地点,UNI-T 应 支付向客户送返产品的费用。如果产品送返到任何其他地点,客户应负责支付所有的运费、关税、税金及其他费用。

保证限制

本保证不适用于由于意外、机器部件的正常磨损、在产品规定的范围之外使用或者使用不当或者维护保养不当或不足而 造成的任何缺陷、故障或损坏。UNI-T 根据本保证的规定无义务提供如下服务:

a.修理由非服务代表人员对产品进行安装、修理或维护所导致的损坏;

11111111111

b.修理由于使用不当或与不兼容的设备连接造成的损坏;

c.修理由于使用非提供的电源而造成的任何损坏或故障;

d.维修已改动或者与其他产品集成的产品(如果这种改动或集成会增加产品维修的时间或难度)。

本保证由 UNI-T 针对本产品而订立,用于替代任何其他的明示或者暗示的保证。UNI-T 及其经销商拒绝对用于特殊目 的适销性或适用性做任何暗示的保证。对于违反本保证的情况,UNI-T 负责修理或更换有缺陷产品是提供给客户的唯一 和全部补救措施。

无论 UNI-T 及其经销商是否被预先告知可能发生的任何间接、特殊、偶然或必然的损坏,UNI-T 及其经销商对这些损 坏均概不负责。



▲警告▲危险: 为避免可能的电击和人身安全,请遵循以下指南进行操作。

用户在开始使用仪器前请仔细阅读以下安全信息,对于用户由于未遵守下列条款而造成的人身安全和财产损失,优利德 将不承担任何责任

仪器接地	请使用原厂提供的电缆连接设备,为防止电击危险,请连接好电源地线。
仪器工作电压	请确保市电的工作电压不超过额定范围的 10%,避免发生危险损坏本设备。
仪器输入电压	请使用 AC 110V~220V 50/60Hz 交流电源供电,请使用产品所在国家认可的电源线并确认 绝缘层未遭破坏
仪器导线检查	检查测试导线的绝缘层是否损坏或导线是否裸露在外,检查测试导线是否导通,若导线存在 损坏,请更换后再使用仪器
仪器保险丝	只允许使用本产品指定规格的保险丝
	请确保没有过电压(如雷电造成的电压)到达该产品,避免操作人员遭受电击
请勿开盖操作	请勿在仪器机箱打开时运行本产品,请勿改动仪器内部电路
不可接触带电部分	当仪器正在使用时,不要接触裸露的连接线、未使用的输入端或正在测量的电路。测量高于 直流 60V 或交流 30V 以上的电压时,务必小心谨慎,以防触电
不可在爆炸性气体环境 使用仪器	不可在易燃易爆气体、或多灰尘,高温,高湿和强电磁环境下使用仪器。在此类环境使用任何电子设备,都是对人身安全的冒险。

安全标志

÷	接地	l	电源开
	保护性接地	0	电源关
\perp	信号地	<u> </u>	接机壳或机箱
<u>k</u>	危险标志		

环保使用期限标志:



该符号表示在所示时间内, 危险或有毒物质不会产生泄露或损坏, 该产品环保使用期限是 40 年, 在此期间内可以放心使用, 超过规定时间应该进入回收系统

废弃电气和电子设备(WEEE)

指令 2002/96/EC

切勿丢弃在垃圾桶内

操作环境

UDP6900 系列电源只可以在常温以及低凝结区使用,下面给出了本仪器使用的一般环境要求。

使用环境	要求
操作温度	0°C~40°C
操作湿度	20%~80%(非冷凝)
存放温度	-10°C~70°C
海拔高度	≤2000 米
污染度	污染度 2

清洗

为了防止电击危险,在清洗前请将电源线拔下。

请使用干净布蘸少许清水进行外壳和面板进行擦拭且保证干燥,不得有水进入仪器中,不可清洁仪器内部。



 $_{11}$

注意:不能使用溶剂(酒精或汽油等)对仪器进行清洗。

dun

1、验货与安装

1.1 确认包装内容

正式使用仪器前请首先:

- 1. 检查产品的外观是否有破损、刮伤等不良现象;
- 2. 对照仪器装箱清单检查仪器附件是否有遗失。

如有破损或附件不足,请立即与优利德仪器销售部或销售商联系。

零件	数量	备注
UDP6900系列直流可编程电源	1 台	型号以实际订单为准
3C 电源线	1条	
出厂校准报告	1份	出厂前本机器的测试报告
合格证和保用证	1 份	
说明书/上位机软件	1 份	电子档,从官网上下载
USB 数据线	1条	

🔶 说明

确认包装内容一致且没有问题后,请妥善保管包装箱和相关内容物,仪器返厂服务时需要符合装箱要求。

1.2 安装电源

UDP6922B/UDP6932B/UDP6933B/UDP6942B/UDP6952B/UDP6953B 机型 详细尺寸图:



1.3 调节电源把手

电源把手可以调节到下图的三种常用状态位置。注意调节把手时候应该适度用力调整到相应的位置。



如果不需要把手,可以将把手卸掉,卸除的方法是:将把手调节到如下图的位置,然后双手用力向两侧拉。



1.4 安装电源线

连接标准配件电源线,已给电源供应器正常供电,电源供应器可以支持110V~220V区间工作电压。交流电源输入等级:

- Option Opt.01: 220VAC ± 10%, 47 to 63 Hz
- Option Opt.02: 110 VAC ± 10%, 47 to 63 Hz

2、快速入门

本章简要介绍 UDP6900 系列电源的前面板、后面板、键盘按键功能以及 LCD 显示功能,以确保在操 作电源前,快速了解到电源的外观、结构和按键使用功能,帮助您更好地使用本系列电源。

2.1 产品简介

UDP6900 系列是单输出可编程直流电源供应器。本系列可编程直流电源可在固定的功率下实现多种电压和电流的组合输出,单台电源即可满足高电压低电流或是高电流低电压两种待测物的测试,极大节约您的成本和空间。以UDP6942B(60V/15A/360W)为例,可实现 60V/6A/360W、40V/9A/360W、24V/15A/360W 等多种组合。UDP6900B 系列内置标准 RS232、LAN、RS485、USB 和模拟量接口,支持 SCPI 协议,方便远程控制、工业 PLC 控制和组建智能化测试平台,广泛应用于 DC-DC 电源模块、电池充电及传感器等多种测试领域。主要特殊功能和优点如下:

- 4.3" TFT 真彩 LCD, 可同时显示设定电压、设定电流、输出电压、输出电流等信息
- 高准确度和高分辨率
- 可按照程序所编的电压电流值输出
- 可设置定时输出时间 (0.1~99999.9 秒钟)
- 低涟波和低噪音
- 可利用数字键盘或旋钮对电压和电流进行调节
- 智能型风扇控制,节约能源
- 远程补偿功能
- 支持输出电压电流斜率设置
- RS232 & RS485 通信接口, 支持 SCPI 协议、Mult-SCPI 多机协议和 Modbus RTU 协议
- 外部模拟控制与外部数字控制
- 内置4位半数字电压表,方便外部测量
- 多重保护:过温/过功率保护,可设置过压/过流保护值
- 支持 18x8 组设置保存、调用
- 功率因数高,对电网谐波干扰小,非常适合于对电能质量高的应用领域
- 效率高
- 支持前后板输出
- 输出电流电压功率图清晰可见
- LAN 接口支持网页 Web 远程控制与 VXI 总线
- 支持 100~240V 输入电压

型号	电压	电流	功率
UDP6922B	60V	5A	100W
UDP6932B	60V	10A	200W
UDP6933B	150V	5A	200W
UDP6942B	60V	15A	360W
UDP6952B	60V	25A	600W
UDP6953B	150V	10A	600W

2.2 前面板介绍

UDP6922B/UDP6932B/UDP6933B/UDP6942B/UDP6952B/UDP6953B 机型前面板



- 1、 USB 2.0 Host 接口
- 2、 4.3 寸真彩 LCD 显示屏
- 3、 设置功能及数字按键
- 4、 旋转编码开关
- 5、 输出端子
- 6、选择按键
- 7、 AC 电源开关
- 8、 CC/CV 指示灯

2.3 键盘按键介绍



按键详细说明表:

按键	功能					
Home	启用主页面显示 ,用于输出波形显示/大字体主页切换					
Menu	进入菜单页面,可用于设置,长按截图					
List	启动并切换序列输出或延时器功能					
Lock	锁定按键,短按锁定,长按解锁					
Preset	存储输出设置,可直接调用					
On/Off						
数字键盘	设置参数可输入数值					
\leftarrow \rightarrow	用于参数步进位数切换					
编码器旋钮	用于数值编辑与选择,短按用于"Enter/确认"按键使用					
ESC	返回上一级/退出数据编辑					

d tre

L O

2.4 LCD 显示屏指示图标及字符功能介绍

以主页为例介绍图标及字符的功能

╸╻┥ᢀ┟	- ۥ		0.00	A0000.0 V0C	主页
OFF C	.000V N	ormal			16A 70V
0.00)00 v				12A
					50V
0.00					30V
0.00)00 w				4A
设置	限制		40 20		
04.000	V 🗹 10.0	00 V	40 30	20	360
15.500	A 🗹 15.5	00 A			240
定时	Disab	le			120 0W
电压	电流	限压	限流	定时关闭	切换主页

图标或字符	功能描述	图标或字符	功能描述
	闪烁代表正在采样	₩	音量键开启
e ft	面板按键锁已打开	ħ	
€ <u>√</u>	识别 USB 已插入	0.0000V	显示当前输出电压
0.0000A	显示当前输出电流	0.000V	使用电压表功能时,显示读数
Normal	当前电源工作模式为普通模式	CC	当前输出为恒流模式
CV	当前输出模式为恒电压模式	Disable	未开启定时功能
OFF	当前关闭输出	ON	开启输出
OVP	过压保护,关闭输出	OCP	过流保护,关闭输出
OTP	过温保护,关闭输出	Error	电源故障

[hhm]]

пЦ



UDP6922B/UDP6932B/UDP6933B/UDP6942B/UDP6952B/UDP6953B 后面板如下

- 5. 后板输出端子
- 6. 散热窗口

2.6 开机自检

成功的自检过程表明用户所购买的电源产品符合出厂标准,可以供用户正常使用。在操作电源之前,请确保您已了解 安全须知内容。

警告

请务必在开启电源前确认电源电压与供电电压是吻合的,否则会烧坏电源。 请务必将主电源插头接入带保护接地的电源插座,请勿使用没有保护接地的接线 板。操作电源前,您应首先确定电源接地良好。

电源在接线前请注意正负极标识,否则将烧坏电源。

自检步骤

电源正常自检过程如下:

- 1、 正确连接电源线, 按电源开关键开机上电, 电源会进行自检。
- 2、 电源自检完成, LCD 屏幕会正常显示主页电流电压信息

错误信息参考

电源电源自检过程中发生错误时可能会出现如下错误提示

● 如果 EEPROM 损坏, 会提示"EEPROM Fault"。

异常处理

111

当启动电源时,电源无法正常启动,请参见如下步骤进行检查并处理。

- 检查电源线是否接入正确并确认电源处于被供电状态。
 如果电源线接入良好,请前往下一步骤
 如果电源接入错误,请重新正确连接电源线,查看异常是否解除
- 2、 电源是否打开。电源开关处于合闸状态 如果是,请前往下一步骤 如果不是,请按下电源开关,查看异常是否解除。
- 3、检查保险丝是否烧毁

如果保险丝烧毁,请按以下步骤更换保险丝。

- (1) 首先关闭电源开关,拔掉电源线,使用镊子或者小螺丝刀取出保险丝盒(保险丝 位置请查看后板介绍图)
- (2) 保险丝是否烧毁可用肉眼可见,如果保险丝已经熔断,请根据机型选择相同规格的保险丝进行替换。保险丝与机型配套信息如下表所示。 保险丝规格明细表

型号	保险丝规格 (输入 110VAC~220VAC)
UDP6922B	250V/F3.15A
UDP6932B	250V/F5A
UDP6933B	250V/F5A
UDP6942B	250V/F6.3A
UDP6952B	250V/F10A
UDP6953B	250V/F10A

(3) 替换好同规格的保险丝,装入盒内,重新上电。

LL

3、功能和特性

本章将详细描述电源的功能和特性。将会分为以下几个部分:

- 切换本地 / 远程操作
- 电压设置操作
- 电流设置操作
- 输出开 / 关操作
- 锁定键盘Lock
- 调整电压电流和功率
- 输出预设功能
- 过压保护 (OVP) 设置
- 过流保护 (OCP) 设置

111

- 主页面切换操作
- 列表和延时功能
- 主菜単
- 后板端子功能

3.1 切换本地 / 远程操作

电源提供本地操作和远程操作两种操作模式。两种操作模式之间可以通过通讯命令进行切换。电源初始化模式默 认为本地操作模式。

- 本地操作模式:使用电源机身上的按键进行相关操作。
- 远程操作模式: 电源与 PC 连接, 在 PC 上进行电源的相关操作。

3.2 电压设置操作

电压设置的范围在 0V 到最大输出电压值之间。当按下 —— 时,指示光标会移动到电压栏,如下图所示,有2种 方法通过面板按键调节电压输出值。

- 1、 电源上电后,按下"电压" (如下图标签 1),利用 · 左右移动键 (如下图标签 2)调节光标到 指定的位置,然后左右旋转调节电压值,最后按压一下旋转编码开关 • 确认 (如下图标签 3)
- 2、 电源上电后,按下"电压" □ (如下图标签 1),从数字键盘上输入需要的电压值,如输入有误,可按下" " 按键逐位删除,编辑完成后,然后按压一下旋转编码开关 确认 (如下图标签 3)



3.3 电流设置操作

电流设置的范围在 0A 到最大输出值之间。当按下 "电流" 💷 键时,指示光标会移动到电流栏目,如下图所示, 具体操作跟电压设置流程一致。



3.4 输出开/关操作

按下按键面板上对应连接通道的" 🔤 "按键旦背光灯亮绿色,打开输出,用户界面将突出显示实际输出电压、电流、On/Off 状态、功率以及输出模式 (CV/CC)。

- 说明: 电源与待测物连接好之后,再按下^{。。。」}(On/Off)键,否则接线时容易打火。若输出打开后, 电源无输出,请检查电压电流设置值,请将电压和电流均设置为非零值,再打开输出。

3.5 锁定键盘 Lock

键盘锁定功能可以防止非授权人员或操作人员误操作,以免造成待测物损坏。

轻按¹ Lock 按键,即可触发键盘锁定功能,此时 Lock 按键会长亮绿灯,同时屏幕的顶部状态显示栏会有 Lock 锁住的指示标识,此时操作键盘被锁定,避免误操作。 在锁定状态下,长按 Lock 按键,即可触发解锁功能,此时 Lock 按键绿灯熄灭,状态显示栏中 Lock 配标识为解锁,此时可允许操作人员使用键盘进行操作。

3.6 调整电压电流和功率

电源的输出电压和负载的阻值决定输出电流。输出电流低于设定电流极限值时,产品以恒压 CV 模式操作,并以 CV 状态文字指示出来。

如果输出电流受限于电流设定值或额定电流,产品会转为恒流模式 CC,并以 CC 状态文字指示出来。电源的最大功率将限制电压电流的设定,电压电流的乘积不能大于设备的最大输出功率。以 UDP6942B (60V/15A/360W)为例,当设定电压值 10V,电流值 10A,此时输出功率 100W;当设置电压值 30V,电流值 15A,此时由于受到额定功率 360W 的限制,电压值为 30V,电流设定值自动跳变为 12A。

3.7 输出预设功能

UDP6900 系列电源提供有 8 组可自由编辑和存储的输出预设功能。用户可以根据需要预先设置好电压值、 电流值、限制电压值及限制电流值参数,使用时对参数进行加载即可,免去重新设置参数的步骤,如下是预设功能界 面图:

	∖ ∎₩•€÷		24.	000V 0.0000A	预设值
No	电压(V)	电流(A)	限压(V)	限流(A)	定时关闭
0	62.000	05.887	62.000 🗸	15.500 🗸	00005.0
1	24.000	15.208	62.000 🗸	15.500 ×	00000.0
2	00.000	00.000	00.000 X	00.000 ×	00999.0
3	00.000	00.000	00.000 ×	00.000 ×	00000.0
4	00.000	00.000	00.000 ×	00.000 ×	00000.0
5	00.000	00.000	00.000 X	00.000 X	00000.0
б	00.000	00.000	00.000 X	00.000 ×	00000.0
7	00.000	00.000	00.000 ×	00.000 X	00000.0
编	辑 保	存加载	Ż		



操作步骤:

- 1. 按下电源开关打开仪器;
- 2. 按下按键面板上的 "Preset" 按键, 屏幕上即可出现输出预设界面;
- 3. 使用编码器旋钮对预设参数组进行切换,按下"编辑"按键,选中需要编辑的参数并进入编辑;
- 4. 加载预设组参数编辑好参数后,按下按键面板上的"些"按键,退出参数编辑界面;
- 5. 按键说明:
 - a "加载":短按,加载设定值并自动跳转回读波形显示主界面。
 - **b** "保存":长按,将当前输出电压电流、限压限流及定时关闭设置保存到选定位置。

3.8 过压保护(OVP)设置

轻按→ (如下图标签 1),将电压保护值移动到电压保护值设置栏,使用 * 左右移动键搭配旋转开关左右移动调到需要设定的值或者使用数字键盘输入到设定值,再按压一下编码开关,图标 回表示电压保护设置值成功。如想关闭过压保护功能,可轻按 2 下"限压"按键→ (如下图标签 1),关闭成功后,图标 回里面的√(勾)将会消失。



3.9 过流保护(OCP)设置

操作如同上述过压保护设置, 轻按限流按键, 将电流保护值移动到电流保护值设置栏, 使用 🖤 产 左右移动键搭 配旋转开关左右移动调到需要设定的值或者使用数字键盘输入到设定值, 再按压一下编码开关, 图标 🔟 表示电流保护 设置值成功。如想关闭过流保护功能, 可轻按 2 下"限流"按键, 关闭成功后, 图标 🔟 里面的 </ (勾) 将会消失。

3.10 主页面切换操作

UDP6900 系列具有主页面切换功能,个人可根据爱好进行自主切换,下面介绍具体切换操作。 轻按——(如下图标签 1)或者轻按一(Home)键,即可切换页面。



3.11 列表模式 (定时功能) 与延时器

UDP6900系列数控电源提供列表模式(List)和延时器(Delayer)功能。

序列输出(List)可依次输出用户定义的参数组(最多 512 组):输出电压、输出电流、时间。用户可手动修改组参数或使用模板对参数组进行批量设置。

延时器(Delayer)可依次输出用户设定的开关序列组(最多 512 组):输出开关、时间。用户可手动修改组参数或使用 模板快速生成开关序列。 序列输出(List)与延时器(Delayer)均可从内部存储 Flash 及外部存储 USB 大容量设备中的特定文件夹中手动保存 与加载数据。其存储格式为(.lst.csv)和 (.dly.csv) 格式,用户可在电脑上使用 EXCEL 文档直接打开并快速编辑。

3.11.1 列表模式参数设置

1、 按下按键面板上的 🛄 (List)键,进入"序列输出"页面;

╸╻┥击	5.	.9996	V 0.0000/	A 序列输出			
Stopped		No	ŧ	∃压(V)	ŧ	l流(A)	时间(s)
지신 골수, 프는	000	509	0	0.000	0	0.000	0.1
<u> </u>	000	510	0	0.000	0	0.000	0.1
已循环	000	511	0	0.000	0	0.000	0.1
起始点	000	0	3	1.000	0	1.000	0.1
总点数	5 12	1	3	1.761	0	1.000	0.1
次数	Inf	2	3	2.521	0	1.000	0.1
		3	3	3.280	0	1.000	0.1
终止态	OFF	4	3	4.038	0	1.000	0.1
基础设置	编辑	启动]	管理		模板	

列表模式 (List) 界面

2、 按下"基础设置",设置序列输出的运行起点、点数、次数及终止状态起点与点数和最大为 512 次数:执行循 环次数,可设置 1 到 99999 次,亦可设为无限次"Inf";

- 3、 按下"编辑",设置序列输出的各点数参数;也可以通过"模板"批量设置点参数;
- 4、"启动":序列输出开始工作,当满足条件/手动停止时,会根据用户设定的"终止态"设置电源输出。注:运行期间按下"On/Off"键,会暂停序列输出并关闭输出,再次按下则继续并打开输出。
- 5、 点击"管理"后,可选择文件进行保存或输入文件名另存为到特定存储器;

注:序列输出数据不自动保存,需要手动保存。

使用模板设置参数

按下"模板"对应下方按键进入如下界面。



1. 按下"编辑对象"按键对电压或者电流参数进行切换;

2. 通过"类型"按键切换模板波形;

- 3. 在"编辑"中定义波形生成起始点和总点数;
- **4.** 在"编辑"中设置该波形的电压/电流最大值、最小值、高低电平、脉宽、周期和反相等参数; 待对应波形的参数设置完毕后,按下"生成"对应的按键,即完成既定波形输出设定。

列表模式模板参数

列表模式可选的模板有:正弦波、脉冲波、斜坡波、阶梯上升波、阶梯下降波、上下阶梯波、指数上升波和指数下 降波。

1、正弦波

正弦波形如下图所示。

最大值和最小值确定正弦波的幅度;

根据当前设置的总点数 (最大 2048) 和时间间隔 (最大 9999.9) 确定正弦波的周期;

构建好波形后,在列表模式界面设置循环次数可以连续输出正弦波形,输出时间由周期和循环次数的乘积决定。



正弦波波形

2、脉冲波

脉冲波的波形如下图所示。

脉宽 t 确定高电平的持续时间, 周期 T 决定整个脉冲波持续时间, 低电平时间则由周期 T 减去脉宽 t 得到; 高电平和低电平数值决定脉冲的最大和最小幅值



3、斜坡波

斜坡波的波形如下图所示。

设置的最大值和最小值之差及时间间隔 (最大 9999.9) 会确定斜坡波的斜率;

对称性则表示斜坡波上升时间占整个周期的比重,斜坡下降时间等于周期减去周期与对称性的乘积得到。



4、阶梯上升波

阶梯上升波形如下图所示。

波形最大值和最小值确定了阶梯波的幅值; 总点数(N)则会将幅值分为 N-1 个步进阶梯;

时间间隔 (最大 9999.9) 表示每个阶梯的持续时间, 与总点数确定波形周期。



5、阶梯下降

阶梯下降波形如下图所示。

波形最大值和最小值确定了阶梯波的幅值; 总点数(N)则会将幅值分为 N-1 个步进阶梯;

时间间隔 (最大 9999.9) 表示每个步进阶梯的持续时间, 与总点数确定波形周期。



6、上下阶梯

上下阶梯波形如下图所示。

波形最大值和最小值确定了阶梯波的幅值;

总点数(N 则会将幅值分为 N-1 个步进阶梯。当 N 为奇数时,上升阶梯数为(N-1/2、下降阶梯数为(N-1/2+1;当 N 为偶数时,上升阶梯数为 N/2、下降阶梯数为 N/2;

时间间隔 (最大 9999.9) 表示每个阶梯的持续时间, 与总点数确定波形周期。



7、指数上升

指数上升波形如下图所示。

波形最大值(记作 M)和最小值(记作 N)确定了波形的的幅值; 总点数(记作 P)与时间间隔(最大 9999.9) 确定波形的周期; 上升指数(记作 R)为上升函数的自变量,本系统设定为 0 到 10 的整数,确定波形上升快慢,底数为欧拉数(e= 2.718281828);

指数上升波形的函数定义为: (x 为 $f(x) = (M - N)(1 - e^{-\frac{xR}{p}})$ 自变量,可取 0 到 P-1 的整数)



8、指数下降

指数下降波形如下图所示。

波形最大值(记作 M)和最小值(记作 N)确定了波形的的幅值; 总点数(记作 P)与时间间隔(最大 9999.9) 确定波形的周期;

下降指数(记作 R)为下降函数的自变量,本系统设定为 0 到 10 的整数,确定波形下降快慢,底数为欧拉数(e= 2.718281828);

指数下降波形的函数定义为: (x 为 $f(x) = (M - N)e^{-\frac{xR}{P}}$ 自变量,可取 0 到 P-1 的整数)。



3.11.2 延时器参数设置

1. 多次按下按键面板上的 🛄 (List)键,进入"延时器"页面;

● - ↑ ◀ 击	0.000	000	0.0000A	延时器			
Stopped		No		状态		时	间(s)
	000	509		ON			1.0
当則只	000	510		OFF			1.0
已循环	000	511		O N		1.0	
起始点	000	0		OFF			1.0
总点数	5 1 2	1		ΟN			1.0
次数	Inf	2	OFF			1.0	
停止 <00.000A		3		ΟN			1.0
终止态	OFF	4		OFF			1.0
基础设置	编辑	启动	J	管理	1	莫板	

 按下"基础设置",设置序列输出的运行起点、点数、次数、终止状态及停止条件;起点与点数之和最大为 512 次数:执行循环次数,可设置 1 到 99999 次,亦可设为无限次" Inf";
 停止:可设置电压/电流/功率条件,当符合条件时,延时器停止;

- 3. 按下"编辑",设置延时器的各点数参数;也可以通过"模板"批量设置点参数;
- 参数设置完成后,点击"启动"后延时器开始工作;
 当满足条件/手动停止后,会根据用户设定的"终止态"设置电源输出。
- 点击"管理"后,可选择文件进行保存或输入文件名另存为到特定存储器。
 注:延时器数据不自动保存,用户需要手动保存。

使用模板设置参数:

按下"模板"对应下方按键进入如下界面。

<mark>◯</mark> ┛╡╫╺ ╲				5.9	996V	0.0000A	模板
Stop	bed	No		状态		时	间(s)
光碧星			模	板			1.0
目前氚							1.0
已循环	状态码	起始;	£.			000	1 0
起始点	时长团党	- 魚占数	绗			512	1.0
		- /6////3	<u>^</u>			212	1.0
总点数	时长递增	1 波形	冯			01P	1.0
次数	마니 / 거 / 귀 / 너	e					1.0
/# .L	的长速病	K.					1.0
停止	NONE	<u> </u>		UN			1.0
终止态	OFF	4		OFF			1.0
类型	起始点	总点	敗	生成)I	皮形码	

- 1. 通过"类型"按键/编码器旋钮切换延时器输出模板;
- 2. 按下"起始点"按键编辑起始点编号;
- 3. 按下"总点数"按键设置本次延时所需要的点的个数(起始点与总点数和最大为 512);
- 4. "状态码"下可设置模板的开关状态:
- 5. 时长模板用于设置模板的时间变化:

时长固定:模板开关时间将固定;

时长递增/时长递减:模板内每个点时长将按照设定步进变化;

6. 待各参数设置完毕后,按下"生成"按键,即完延时器的模板输出设定。

模板:本产品提供了4种延时模板,使用者可根据实际应用场景选择相对于的模板:

1、 状态码

状态生成模式是控制输出端打开或关闭状态的模板。

- "0"代表关闭输出; "1"代表打开输出;
- "01 码"模式表示以起始点为关闭状态开始,直至设置的总点数均遵循 "01"的循环状态;

"10 码"模式表示以起始点为打开状态开始,直至设置的总点数均遵循"10"的循环状态; PS:该模板仅改变点参数的输出状态

2、 时长固定

时长固定是固定打开时间(最大 9999.9s)和关闭时间(最大 9999.9s)的模板。

"打开时间" Ton 代表打开输出后,延时器延长设定的时间后转换为关闭状态;

"关闭时间" Toff 代表关闭输出后, 延时器延长设定的时间后转换为打开状态;

定制时间模式生成组数据后默认以关闭输出状态为起始状态。

PS:该模板仅改变点的时间参数

3、 时长递增

时长递增是以 Tbase 为基础、增加步进值 (Tstep < 9999.9s) 来延长控制输出通道打开或关闭状态的一种模式。 计算公式:T(i+1)=T(i)+Tstep,T(0) = Tbase

PS:该模板仅改变点的时间参数

4、 时长递减

时长递减是以 Tbase 为基础、减少步进值 (Tstep<9999.9s) 来延长控制输出通道打开或关闭状态的一种模式。 计算公式:T(i+1)=T(i)-Tstep,T(0) = Tbase

PS:该模板仅改变点的时间参数

存储与读取

用户可以在通过手动编辑或模板编辑的方式设置好序列输出和延时器参数后,使用存储功能,将参数保存在系统 或外部介质中,以便后续调用。

存储

本机可分别存储"序列输出,延时器,状态文件"三个功能 10 组设置值,同时这三个能的设置也支持外部存储。

按下按键面板上"Menu",再按"用户组"按键进入状态存储界面,存储内容包括当前各通道电压电流的设置 值,过压过流值

(ب کے 🗢	•	_	0.0000V 0.000A 用户组				
No	Device		FileNa	ame			
0	FLASH		group1	.user			
1	FLASH		group3	.user			
2	FLASH		group4	.user			
3	FLASH		group5	.user			
4	FLASH		group6	.user			
5	FLASH		group7	.user			
б	FLASH		group8.user				
7	USB	Test.user					
保存	加载	另存为	重命名	删除			

用户组存储界面(注:文件后缀为 .user)

进入序列输出功能后,按界面对应的"加载"按键即可进行序列输出功能的存储/读取。

ъI

●╺₽╺ᢀ	। ● ^f ∿∎◆		0.000	0V 0.0000A	管理
No	Device		FileNa	ame	
0	FLASH		Demo.l	st.csv	
1	USB		Test.ls	t.csv	
保存	加载	另存为	重命名	删除	

序列输出存储界面(注:文件名后缀为.lst.csv)

进入延时器功能后,按界面对应的"加载"按键即可进行序列输出功能的存储/读取。

●╻●	●	_	0.000	0V 0.0000A	管理
No	Device		FileNa	ame	
0	FLASH		Demo.d	ly.csv	
1	USB		Test.dl	y.csv	
保存	加载	另存为	重命名	删除	

延时器存储界面(注:文件名后缀为.dly.csv)

按下按键面板旋转按钮,通过旋转按钮选择保存文件并命名,便于后续使用。保存后,列表模式参数组文件名带有.lst.csv 后缀,延时器参数组文件名带有.dly.csv 后缀。当然,用户也可以选择存在外部存储介质,如 U 盘等。

读取

打开序列输出/延时器功能,按下"存储"按键进入存储界面,界面显示如下;再按下按键面板旋转按钮,选择想要 调用的参数组文件;按下"加载"按键后,提示"加载成功"。

再连续两次按下按键面板上的"ESC"按键即可退回序列输出/延时器初始界面;按下界面下的"启动"按键,即完成存储文件的读取和使用。

● - ¶ - ●) ●√	_	0.000	0000.0000A	管理
No	Device		FileN	ame	
0	FLASH		Demo.l	st.csv	
1	USB		Test.ls	t.csv	
保存	加载	另存为	重命名	删除	

序列输出文件读取界面

3.12 主菜单功能

主菜单功能分以下几个部分讲解

- 监控器
- 输出设置
- 系统设置
- 用户组
- 语言设置

3.12.1 监测器

监测器功能监测输出电压、电流、功率和数字电压表,并根据设定的条件对各通道输出进行报警提示及是否关闭 输出。

工作机制:

当监测器判定回读电压、电流、功率、数字电压表大于或小于设定值时,再根据电流电压及功率的"或"、 "与"的组合关系,对输出进行控制,并可设置报警及提示。

╺╸╸╸				14.999V	0.0000A	监测器
	逻辑设置			角	发设置	
电压	N	one(true)	灵敏	度	·	高(50ms)
电流		<08.000A	关闭	输出		开启
功率	;	>000.20W	提示	音		关闭
DVM	N	one(true)	提示	框		开启
逻辑	V & I &	P & Vdvm				
开启	电压	电流	功	率	DVM	Ð

输出预设功能界面

操作步骤

- 1. 按下电源开关打开仪器。
- **2.** 打开检测器功能界面按下按键面板上的"Menu"按键,进入界面后选择"监测器"进入",或编码器旋钮按键进入检测器设置界面。
- 选择监测的通道并设置参数根据需求选择对应通道,连接负载。
 设置监测条件:电压、电流、功率和数字电压表(DVM);
 设置逻辑:或"|"、与"&"关系。
 设置判定灵敏度:当一段时间内判定条件连续成立,则触发监测器事件;
 设置监测器处理方式:设置是否关闭输出、是否弹出提示框、是否提示音鸣叫。
- 开启监测器功能 按下界面下的"启动"按键,打开监测器功能

3.12.2 输出设置

输出设置可对工作模式、上电输出以及斜率进行设置。

━	*			0.000	0٧	0.0000A	输出设置
	基础设置				涂	率设置	
工作模式		Normal		斜率模式			普通
上电输出		关闭					
电压表		关闭					
工作模式	上电输出	电压表	ţ	斜率模式			
		输出设置	界	面			

斜率模式: (Normal、VSR、ISR)

UDP6900 系列电源提供三种斜率模式:普通、电压斜率(VSR)和电流斜率(ISR)模式。 PS:序列输出(List)、延时器(Delay)以及外部模拟控制的模式下,斜率模式工作于普通模式。 普通模式:电压与电流给定值随设置值变化;

电压斜率模式:电流初始为设定值,电压根据设置步进变化到设定电压; 电流斜率模式:电流初始为设定值,电流根据设置步进变化到设定电流;

本节用于讲述如何设置电源斜率模式及其斜率,设置界面如下:

操作步骤:

1、按下电源开关给仪器上电,按下"Menu"按键进入菜单 Menu 后,按下"输出设置"或旋动编码器选至"输出设置"按下编码器进入。

2、按下"斜率模式"可切换电源斜率模式:普通、CV 斜率和 CC 斜率。

3、按下"斜率设置",选择并设置不同状态下的斜率:

普通模式:不可设置斜率参数;

CV 斜率模式:可设置电压上升、电压下降斜率;

CC 斜率模式:可设置电流上升、电流下降斜率;

4、斜率参数编辑可通过编码器旋钮和数字键盘设置。

电源模式

UDP6900系列电源提供3种电源工作模式:

普通模式:输出电压电流设置根据手动设置或远程指令设置;

外部模拟控制(Ext-V):电压与电流设置值根据后接口 Vs、Is 输入的电压值变化

外部数字控制(Ext-D):电压和电流及 OVP、OCP 根据外部数字量输入 D0、D1、D2 组成数字量 **0~7**,自动载入对 应预设值(Preset)中 0~7 参数。参数讲解请参照 3.15.3 小节

操作如下:

- 1. 按下电源开关给仪器上电,按下"Menu"按键进入菜单Menu后,按下"输出设置"/使用编码器选 至"输出设置"按下编码器进入"输出设置"页面。
- 2. 按下"工作模式"后,使用编码器旋钮/多次按下"工作模式"切换不同的电源工作模式。

3.12.3 系统设置

系统设置包括背光、声音、RS232、网络及通讯进行设置,在这里也可以查询到本机信息。

●	* _		0.000	0V0.0000A	系统设置
	基础设置			网络设置	
背光		100%	网络地址	192.168	3.100.100
蜂鸣器		开启	网关	192.16	68.100. 1
掉电检测		开启	子网掩码	255.25	5.255. 0
	通讯设置		DHCP		关闭
波特率		115200			
通讯协议		ModBus			
通讯地址		1			
基础设置	通讯设置	网络设置	关于本机		
		系统设	置界面		

进入系统设置操作:轻按"Menu" 🔄 按键进入主菜单界面,再通过左右旋转编码开关 🖲 调整到"系统设置"栏目, 再按压一下 💿 即可进入系统设置界面;另外一种方法是在主菜单界面直接轻按"系统设置"下面 的——按键也可以进入系统设置界面。

背光:设置屏幕背光亮度

进入"基础设置",轻按"背光"下面的 ——按键,定位到背光设置栏目,通过旋转编码开关 💽 调整亮度,背 光亮度设置完成后,轻按 ESC 🔤 键,即可退出设置。

注意:背光亮度调节范围 20~100%。

蜂鸣器设置:设置蜂鸣器提示音的开关

进入"基础设置",轻按"声音"下面的 ——按键,定位到声音设置栏目,通过旋转编码开关 • 可设置声音关闭 或开启,当蜂鸣器声音打开时,会触发按键声音;当蜂鸣器声音关闭时,系统被设置为静音操作。屏幕顶端的状态显示 栏会显示当前蜂鸣器的设置状态。蜂鸣器声音设置完成后,轻按 ESC • 按键可退出设置。

掉电检测:当 AC 掉电时,关闭输出并放电,发出警报

进入"基础设置",轻按"掉电检测"下面的 ——按键,定位到掉电检测栏目,通过旋转编码开关 • 设置掉电检测开关,设置完成后,轻按 ESC • 键,即可退出设置。

通讯波特率设置:

进入"通讯设置",轻按"波特率"下面的 ——按键,定位到波特率设置栏目,通过左右旋转编码开关 • 可设置波特率,也用数字键盘输入。

注意: 波特率设置范围为 9600~115200

通讯协议与地址

- (1) UDP6900 系列通讯协议包括 SPCI、Modbus 协议、Mult-SCPI 多机 SCPI 协议和 Modbus 协议;
- (2) 具体协议请查看:Modbus 编程手册与 SCPI 编程手册
- (3) 进入"系统设置"界面的"通讯设置", 点击"通讯协议", 旋转编码开关可切换选择协议;
- (4) 通讯地址可设置 1~32,地址 0 用于广播(仅在 Mult-SCPI 或 Modbus 协议下有效);
- (5) 点击"ESC"按键退出参数设置。

网络设置:

●	* _		0.000	0V 0.0000A	系统设置
	基础设置			网络设置	
背光		100%	网络地址	<mark>192</mark> .168	3.100.100
蜂鸣器		开启	网关	192.16	58.100. 1
掉电检测		开启	子网掩码	255.25	5.255. 0
	通讯设置		DHCP		关闭
波特率		115200			
通讯协议		SCPI			
通讯地址		1			
网络地址	网关	子网掩码	DHCP	保存	

网络设置栏目界面

按照上面操作进入系统设置界面后,轻按"网络设置"下面的 ——按键,屏幕下方的状态栏会跳进网络设置栏

目,轻按屏幕下方栏目的_____按键,光标会自动定位到所选栏目,通过数字键盘输入相应参数,再按下保存按键。 注意:

- i. 网络设置中设置完后不立即生效,需要点击"保存"按键后,弹窗提示"保存完毕"才生效
- ii. DHCP 显示为开启时,网络地址等参数不可编辑,待分配到地址后更新显示

查看本机信息与恢复出厂设置:

按照上面操作进入系统设置界面后,轻按"关于本机"下面的 ——按键,即可查询到本机型号等信息。 恢复出厂设置:长按"重置设置"后,机器将设置恢复至出厂时的配置

● - ● • • ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ • ÷ ÷ • ÷ • • ÷ •			0.000	000.000	0A	<u>ب</u>	于本	机		
	基础设置			网络设置						
背光		100%	网络地址		0.	0.	0.	0		
蜂鸣器		关于	本机		0.	0.	0.	0		
掉电检测	型号		UDF	°6932B	0.	0.	0.	0		
	序列号		U	nknow			开	启		
波特率	引导版2	4	1.0	0.0615						
通讯协议	固件版	本	1.0	0.0807						
通讯地址		32								
重置设置	返回									

本机信息

3.13 用户组

用户组:加载/存储用户输出设置与预设值。3.7 小节已详细介绍预设组存储参数操作,在预设组操作完成后,进入到用户组设置,然后通过左右旋转编码开关选定一个组,按下"保存"下的____按键,再按下"加载"下的____按键, 按下"重命名"可修改名称。在调用时,进入该用户组界面,通过左右旋转编码开关选到已经存储好的组,按下"加载"即可调用。

3.14 语言设置

轻按 "Menu" 🔄 按键进入主菜单界面,再通过左右旋转编码开关 💽 调整到 "Language" 栏目,通过循环按 压 💽 即可循环切换中英文。目前紧支持中文和英文界面。语言设置完成后,轻按 ESC,即可退出系统设置界面。

●	7		0.000	voc	0.0000A	菜单
✤ 监测器	P.					
🕴 输出证	殳置					
🗇 系统ì	设置					
冒 用户约	1					
🍩 Lang	uage				í	简体中文
监测器	:可按设置的	检测条件实验	砚:关闭输出	、显示	示提示、发	出报警
监测器	输出设置	系统设置	用户组			
		语言设	置界面			

3.15 后面板端子功能



后面板端子图

	后面板接口定义
+	电源输出+
S+	远端线损补偿+
S-	远端线损补偿-
-	电源输出-
G	电源输出 GND
Ref	10V 稳压电源输出,一般用于外部模拟控制(Ext-V)
Vs/D0	外部模拟控制:电压设置模拟量(0~10V)对应 0~VoutMax;
ls/D1	外部模拟控制:电流设置模拟量(0~10V)对应 0~loutMax
D2	外部数字控制
ON	外部数字/模拟控制:电源输出控制,高电平:打开输出;低电平:关闭输出
Vm	电压输出模拟输出通道(0~10V)对应 0~VoutMax
Im	电流输出模拟输出通道(0~10V)对应 0~loutMax
VT-	
VT+	数子电压表通道,制入论围:0~ VOULMAX
NC	空脚
A	RS485 接口 A
В	RS485 接口 B

3.15.1 电压测量功能

UDP6900 系列内置 4 位半电压表功能,通过仪器背部的端子输入可测量在 0.001V 到 65.000V 的直流电压 (UDP6933B/53B 可测量到 160.0V 直流电压),在主页界面的顶端 0.000V 可以看到测量值。

- 注意: 1、请正确连接 V+、V-;
 - 2、UDP6900 系列电源最大测量电压为 65V (UDP6933B/53B 最大为 160.0V),若高于此限值,会对 仪器造成损坏;
 - 3、电压表功能只测量直流电,请勿用于交流电测量;
 - 4、本功能在"菜单"中的"输出设置"中"电压表"设置中打开、关闭显示;

3.15.2 远端量测功能

远端量测可量测待测设备处的输出电压,这项功能允许补偿在电源前面板端子和待测设备之间电线上的压降,提高测试精度。

相关操作如下: 1、使用两根导线分别对 S+连接待测设备正极, S-连接到待测设备负极;

2、从后面板+和-端子到待测设备连接一对驱动导线。





注意:

- 1、为保证系统稳定性,请在 UDP6900 的远端量测与负载之间使用铠装双绞线电缆。接线时请注意正负 极性,否则会损坏仪器!
- 2、 左图 "+" 和 "-" 为辅助输出端, 电流不得大于 3A, 如需输出大电流, 请连接右图的大电流输出端子

3.15.3 外部模拟量功能

UDP6900 系列均有外部模拟量功能。电源后面板有一个外部模拟量接口,可通过输入外部电压(0~10V)来控制输出电压、电流及开关输出,输出监控通过 Vm 和 Im 输出 0~10V。如果用户将一个电压控制装置连接到多个电源供应器,则可以同时调节多个电源供应器的输出。欲透过外部模拟信号来控制或监视电源供应器的输出。

外部模拟控制与外部数字控制接口定义如下。



外部数字控制: D0、D1、D2 组成数字量 0~7 分别对应调用 Preset 预设值中的 0~7 组 外部模拟量接口的端子: REF_10V Vs/D0 ls/D1 D2 ON/OFF Vm Im NULL GND 分别对应的是参考电

压, 电压控制/数字量 D0, 电流控制/数字量 D1, 数字量 D2, 输出开启和关闭控制, 电压监视, 电流监视。 外部模拟量控制接口使用方法: 您可以用三个通道 0~10V 的模拟量信号分别控制电压, 电流和电源输出的开启

/关闭; Vm 和 Im 通道输出 0~10V 的模拟量信号分别监视电源的电压和电流输出。详细端子说明如下表:

	普通模式	外部模拟控制 Ext-V	外部数字控制 Ext-D			
Ref						
Vs/D0	无	电压模拟控制(0~10V)	数字输入 D0			
ls/D1	无	电流模拟控制(0~10V)	数字输入 D1			
D2	无	无	数字输入 D2			
ON	无 电源输出外部控制,高:打开输出;低:关闭输出					
Vm	电压监视模拟量输出(0~10V)					
lm	电流监视模拟量输出(0~10V)					

外部模拟控制硬件连接示例:



- (1) 如上图接线,进入输出设置将工作模式设置为外部模拟控制 Ext-V
- (2) 滑动 Rv 或者 RI 可设置电压或电流设置值
- (3) S1 闭合,开启输出

3.15.4 RS232 与 RS485 功能

RS232 DB9 接口与 RS485 接口使用同一串口, RS232 接口图如下:



RS232 接口图

RS485 端子 (请参考 3.15 后面端子功能示意图), 可通过电缆与其他主控制器的 RS485 接口连接。



通讯前,请检查串口设置及本机地址(仅 Mult-SCPI 与 Modbus 协议下有效)是否正确。

波特率: 9600、14400、19200、38400、57600、115200

奇偶校验和数据位:无奇偶校验、8Bits 数据位、1Bit 停止位

通讯设置:

- (1) 进入菜单设置;
- (2) 然后进入"系统设置"→"通讯设置",调整波特率、通讯协议以及通讯地址。
- (3) 多机连接设置: "系统设置"中选择通讯协议 (SCPI、Mult-SCPI、Modbus)。
 SCPI 仅支持主从点对点通讯, Mult-SCPI 与 Modbus 则支持多从机通讯 (需要设定不同地址)
 注: SCPI 协议与 Mult-SCPI 协议请参考 (SCPI 编程手册), Modbus 协议请参照 (Modbus 编程手册)

基于 RS485 多机通讯硬件连接示意图:



注意: 连接 PC 机需要 USB 转 RS485 模块

L.

4、远程操作

4.1 上位机控制

远程操作步骤:

- 1、在优利德UNI-T官网(<u>www.uni-trend.com.cn</u>)中下载 "Instrument Application" 安装文件;
- 2、开启电源;
- 3、将RS232或USB或LAN控制线连接PC电脑与UDP6900系列电源;

du

4、启动远端控制应用程序;

5、以UDP6942B为例,点击" Instrument Application",选择连接方式,再双击UDP6942B电源标识即可进入远端通讯界面;

操作图如下:

1 L

Instrument Application v1.2.2		– 🗆 X
🔉 🏩 📥 1、点击扫描弹	出端口选择框	₽ ×in
1-13m X2-19	语音列表	
3、双	击进入远程操作界面	
	◎ 153 O LAI O 15222 ◎ 153 O LAI O 15222 OK Cancel	
Instrument Application v1.2.2		– 🗆 ×
		Ð
扫描 选项		关闭
10 47 2014		
设备列表	[UDF69428_USE0::0x0483::0x5740::000000000000::INSTR] v1.00	×
後 音列表 ▶ II	■ [Interstat2a_istat)::6x64x83::6x657x07:000000000000::INSTR] v1.00 → 列表及延时器设置	×
	● ① [UTPR422_[LSD:::0:0433]::0:6F701::00000000000::ISTE] +1 00 ● 列表及延时器设置 編号 封阔 电压(v) 电流(A) 功車(W) DVM(V) 斜車環式 CV/CC	*
	■	
	Utrev422_US2:-0-0443::-66-740::00000000000:ISTE) v1.00 利表及延时器设置 「「● 町间 电压(v) 电流(A) 功重(W) DVM(V) 斜距機式 CV/CC 世压、过流设置 电压、电流设置 ①	5 1350 2.5 11300 5 £ 5 ↓ 100 5 5 ↓ 100 5 150 100

4.2 网页控制

UDP6900 系列支持网页 Web 远程控制

- 1. 将 UDP6900 电源的 LAN 口与路由器连接并接入网络, 电源状态栏显示 表示 LAN 口已连接成功;
- 点击 UDP6900 电源" Menu",进入"系统设置",在"网络设置"中编辑好 IP 地址等信息或打开 DHCP 服务;
 注: DHCP 开启后,自动获取 IP 地址并更新 IP 地址等参数(需要路由器支持 DHCP 服务)
- 3. 打开 PC 电脑的浏览器 ,输入电源上的 IP 地址,如:192.168.100.100

4. 网页 Web 连接后,UDP6900 电源将进入远程控制模式,自动锁定按键(仅"On/Off"有效),长按"Lock"退出 远程控制模式

5. 页面说明: (1) 主〕

主页面							
UDP6900 ×	+						
← → C ▲ 不安全 192.168.	.100.100	(1)					
UNI-T	电源输出	() (i			4		
主页	电压	0.0000V	设		20.000	V	
列表输出	电流	A0000.0	置	$\left(\right)$	05.000	Α	
	功率	0.0000W	限	×v	00.000	V	
系统设置	DVM	0.0076V	制	×v	00.000	Α	
	状态	OFF	定时	×v	00000.5	S	>
		\checkmark	\bigcirc	开/关	刷新提交		
			(6	\bigcirc		
①Web 网页地址,即电	源 IP 地	止					
②导航页面							

②导航页面
③电源当前输出状态(定时刷新)
④电源输出设置
⑤定时关闭设置
⑥电源输出开关
⑦设置参数刷新与提交

(2) 列表模式

JNI-T	列表模式							
主页	状态	Stop	No	Volt(V)	Curr(A)	kTimes(s)	Operation	4
列表输出	当前组	000	0	31.000	3.000	0.1	Update	\supset
延时器	已循环	00000	1	31.761	3.000	0.1	Update	
系统设置	起始组	000	2	32.521	3.000	0.1	Update	
	总组数	512	3	33.280	3.000	0.1	Update	
	循环数	00000	4	34.038	3.000	0.1	Update	
	终止态	OFF	5	34.795	3.000	0.1	Update	
2	SubmitAll	Refresh	6	35.549	3.000	0.1	Update	(5
		开/关		Previous	Refresh	Next	Submit	_
	3							

①List 序列输出当前参数(定时刷新)与用户设置参数
②提交设置与刷新设置参数
③打开/关闭 List 功能
④组参数设置与提交
⑤上下翻页、刷新组参数,以及批量组参数提交

(3) 延时器

处的路							
	+						~
← → C ▲ 不安全 192.168	8.100.100					Ê	☆ 윩
UNI-T	延时器				(4)		
主页	状态	Stop	No	State	dTimes(s)	Operation	
列表输出	当前组	000		OFF ~	1.0	Update	>
延时器	已循环	00000	1	ON ~	1.0	Update	
系统设置	起始组	000	2	OFF ~	1.0	Update	
	总组数	512	3	ON ~	1.0	Update	
	循环数	00000	4	OFF ~	1.0	Update	
	终止态	OFF ~	5	ON ~	1.0	Update	
2 <	SubmitAll	Refresh	6	OFF ~	1.0	Update	
			Previous	Refresh	Next	Submit	>
	3		5				

①延时器 Delayer 当前参数(定时刷新)与用户设置参数
②提交设置与刷新设置参数
③打开/关闭 Delayer 功能
④组参数设置与提交
⑤上下翻页、刷新组参数,以及批量组参数提交

dun

(4) 系统设置

τĒ.

••••• UDP6900 ×	+			
← → C ▲ 不安全 192.168	3.100.100			
UNI-T	系统设置			
主页	背光	100	%	Submit
列表输出	蜂鸣器	ON	~	Submit
	掉电检测	OFF	~	Submit
系统设置	波特率	9600	~	Submit
	通讯协议	SCPI	~	Submit
	通讯地址	1		Submit
	网络地址	192.168.1.100		Submit
	网关	192.168.1.1		Submit
	子网掩码	255.255.255.0		Submit
	DHCP	ON	~	Submit
		Refresh		SubmitAll

5、技术指标

参数		UDP6922B	UDP6922B UDP6932B		
	电压	0~60V	0~60V	0~60V	
额定值 (0°C-/10°C)	电流	0~5A	0~10A	0~15A	
(0 C~40 C)	功率	100W	200W	360W	
负载调节率	电压	≤0.01%+3mV	≤0.01%+10mV	≤0.01%+30mV	
±(% of output+offset)	电流	≤0.05%+2mA	≤0.05%+4mA	≤0.05%+6mA	
电源调节率	电压	≤0.01%+3mV	≤0.01%+10mV	≤0.01%+30mV	
±(%of output+offset)	电流	≤0.05%+2mA	≤0.05%+4mA	≤0.05%+6mA	
设定值解析度	电压	1mV	1mV	1mV	
	电流	0.1mA	0.1mA	0.1mA	
	电压	0.1mV(<10V)	0.1mV(<10V)	0.1mV(<10V)	
回读值解析度		1mV(>10V)	1mV(>10V)	1mV(>10V)	
	电流	0.1mA	0.1mA	0.1mA(<10A)	
				1mA(>10A)	
设 定 值 前	电压	≤0.03%+5mV	≤0.03%+5mV	≤0.03%+5mV	
±(%of output+offset)	电流	≤0.1%+5mA	≤0.1%+10mA	≤0.1%+15mA	
回读值精确度 (25°C+5°C)	电压	≤0.03%+5mV	≤0.03%+5mV	≤0.03%+5mV	
±(%of output+offset)	电流	≤0.1%+5mA	≤0.1%+10mA	≤0.1%+15mA	
	电压	≤5mVp-p	≤8mVp-p	≤15mVp-p	
(20Hz ~20MHz)	电流	≤5mArms	≤6mArms	≤8mArms	
SENSE补偿电压(V)	1V				
尺寸 (mm)		215mmW	×88mH×373.7mmD		
重量(净重)	4.0 KG				

参数		UDP6933B		
	电压	0-150V		
额定值	电流	0-5A		
(0 °C~40 °C)	功率	200W		
负载调节率	电压	≤0.01%+20mV		
±(%of output+offset)	电流	≤0.01%+6mA		
电源调节率	电压	≤0.01%+20mV		
±(%of output+offset)	电流	≤0.01%+6mA		
	电压	1mV		
设定值分辨率	电流	0.1mA		
	电压	1mV(<100V), 10mV(≥100V)		
回读值分辨率	电流	0.1mA		
设定值精确度	电压	≤0.04%+30mV		
(25°C±5°C) ±(%of output+offset)	电流	≤0.1%+10mA		
回读值精确度	电压	≤0.04%+30mV		
(25°C±5°C) ±(%of output+offset)	电流	≤0.1%+10mA		
(d-)-t-	电压	≤30mVp-p		
	电流	≤6mArms		
SENSE补偿电压(V)	1V			
尺寸	215mmW×88mH×373.7mmD			
净重	4.0 KG			

参数		UDP6952B	UDP6953B	
	电压	0~60V	0~150V	
额定值 (0°C~40°C)	电流	0~25A	0~10A	
	功率	600W	600W	
负载调节率	电压	≪0.01%+30mV	≪0.01%+25mV	
±(%of output+offset)	电流	≪0.1%+10mA	≪0.5%+10mA	
电源调节率	电压	≪0.01%+30mV	≪0.01%+25mV	
±(%of output+offset)	电流	≪0.1%+10mA	≪0.5%+10mA	
设定值解析度	电压	1mV	1mV	
以 定 固 府 彻 及	电流	0.1mA	0.1mA	
	电压	0.1mV(<10V)	1mV(<100V)	
回读值解析度		1mV(>10V)	10mV(>100V)	
	由流	0.1mA(<10A)	0.4 - 4	
		1mA(>10A)	0.1mA	
设定值精确度 (25°C±5°C)	电压	≤0.03%+5mV	≤0.03%+20mV	
±(%of output+offset)	电流	≤0.1%+25mA	≤0.1%+25mA	
回读值精确度 (25°C+5°C)	电压	≤0.03%+5mV	≤0.03%+20mV	
±(%of output+offset)	电流	≤0.1%+25mA	≤0.1%+25mA	
纹波	电压	≤20mVp-p	≤50mVp-p	
(20Hz ~20MHz)	电流	≤15mArms	≤15mArms	
SENSE补偿电压(V)	1V			
尺寸		215mmW×88mH×373.7r	nmD	
净重	4.5 KG			

[た 前 德。 优利德科技(中国)股份有限公司

地址: 广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号 电话: (86-769) 8572 3888 邮编: 523 808 <u>http://www.uni-trend.com.cn</u> 产品执行标准: GBT 4793.1-2007

dun

111