

UTG900系列可编程信号源



编程手册

REV 00

2022.07.15

UNI-T[®]

保证和声明

版权

2017 优利德中国科技有限公司

商标信息

UNI-T是优利德中国科技有限公司的注册商标。

文档编号

20220715

软件版本

V3.06.004

软件升级可能更改或增加产品功能，请关注 **UNI-T**网站获取最新版本手册或联系 **UNI-T**升级软件。

声明

- 本公司产品受中国及其它国家和地区的专利（包括已取得的和正在申请的专利）保护。
- 本公司保留改变规格及价格的权利。
- 本手册提供的信息取代以往出版的所有资料。
- 本手册提供的信息如有变更，恕不另行通知。
- 对于本手册可能包含的错误，或因手册所提供的信息及演绎的功能以及因使用本手册而导致的任何偶然或继发的损失，**UNI-T**概不负责。
- 未经 **UNI-T** 事先书面许可，不得影印、复制或改编本手册的任何部分。

产品认证

UNI-T认证本产品符合中国国家产品标准和行业产品标准及 ISO9001: 2008 标准和 ISO14001: 2004 标准，并进一步认证本产品符合其它国际标准组织成员的相关标准。

联系我们

如您在使用此产品或本手册的过程中有任何问题或需求，可与 **UNI-T**联系：

电子邮箱：infosh@uni-trend.com.cn

网址：http://www.uni-trend.

SCPI 指令简介

SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments, 即可编程仪器标准命令集) 是一种建立在现有标准 IEEE 488.1 和 IEEE 488.2 基础上, 并遵循了 IEEE754 标准中浮点运算规则、ISO646 信息交换 7 位编码符号 (相当于 ASCII 编程) 等多种标准的标准化仪器编程语言。本节简介 SCPI 命令的格式、符号、参数和缩写规则。

指令格式

SCPI 命令为树状层次结构, 包括多个子系统, 每个子系统由一个根关键字和一个或数个层次关键字构成。命令行通常以冒号 “:” 开始; 关键字之间用冒号 “:” 分隔, 关键字后面跟随可选的参数设置。命令关键字和第一个参数之间以空格分开。命令字符串必须以一个 <换行> (<NL>) 字符结尾。命令行后面添加问号 “?” 通常表示对此功能进行查询。

符号说明

下面四种符号不是 SCPI 命令中的内容, 不随命令发送, 但是通常用于辅助说明命令中的参数。

- **大括号 { }**
大括号中通常包含多个可选参数, 发送命令时必须选择其中一个参数。
如: DISPLAY:GRID:MODE { FULL | GRID | CROSS | NONE}命令。
- **竖线 |**
竖线用于分隔多个参数选项, 发送命令时必须选择其中一个参数。
如: DISPLAY:GRID:MODE { FULL | GRID | CROSS | NONE}命令。
- **方括号 []**
方括号中的内容 (命令关键字) 是可省略的。如果省略参数, 仪器将该参数设置为默认值。
例如: 对于:MEASure:NDUTy? [<source>]命令, [<source>]表示当前通道。
- **三角括号 < >**
三角括号中的参数必须用一个有效值来替换。例如: 以 DISPLAY:GRID:BRIGhtness 30 的形式发送 DISPLAY:GRID:BRIGhtness <count> 命令

参数说明

本手册介绍的命令中所含的参数可以分为以下 5 种类型: 布尔型、整型、实型、离散型、ASCII 字符串。

- **布尔型**
参数取值为 “ON” (1) 或 “OFF” (0)。例如: :SYSTem:LOCK {{1 | ON} | {0 | OFF}}。
- **整型**
除非另有说明, 参数在有效值范围内可以取任意整数值。注意: 此时, 请不要设置参数为小数格式, 否则将出现异常。例如: :DISPlay:GRID:BRIGhtness <count> 命令中的参数 <count > 可取 0 到 100 范围内的任一整数。

- **实型**

除非另有说明，参数在有效值范围内可以取任意值。

例如：对于 CH1，CHANnel1:OFFSet <offset>命令中的参数<offset>的取值为实型。

- **离散型**

参数只能取指定的几个数值或字符。例如：:DISPlay:GRID:MODE { FULL | GRID | CROSS | NONE}命令的参数只能为 FULL、GRID、CROSS、NONE。

- **ASCII 字符串**

字符串参数实际上可包含所有 ASCII 字符集。字符串必须以配对的引号开始和结尾；可以用单引号或双引号。引号分隔符也可以作为字符串的一部分，只需键入两次并且不在中间添加任何字符，例如设置IP：SYST:COMM:LAN:IPAD "192.168.1.10"。

简写规则

所有命令对大小写都能识别，可以全部采用大写或小写。如果要缩写，必须输完命令格式中的所有大写字母。

数据返回

数据返回分为单个数据和批量数据返回，单个数据返回相对应的参数类型，其中实型数据返回用科学计数法表示，e 前部分小数点后面保留三位数据，e 部分保留三位数据；批量数据返回必须符合 IEEE 488.2 #格式的字符串数据，其格式：'#' + 长度所占的字符位数[固定为一个字符] + 有效数据长度的 ASCII 值 + 有效数据 + 结束符['\n']，例如#3123xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\n表示的具有 123 个字节有效批量数据返回格式，其中 '3' 表示 "123" 占 3 个字符位。

SCPI 指令详解

IEEE488.2 通用命令

*IDN?

- **命令格式:**
*IDN?
- **功能描述:**
用于查询制造商名称、信号源型号、产品序列号和软件版本号。
- **返回格式:**
制造商名称, 信号源型号、产品序列号, 由点号分隔的软件版本号。
- **举例:**
UNI-T Technologies, UTG900, 000000001, 00.00.01

*RST

- **命令格式:**
*RST
- **功能描述:**
用于恢复出厂设置并清空所有的错误信息及发送接收队列缓冲

SYSTem 命令

用于对信号源进行最基本的操作, 主要包括全键盘锁定、系统设置数据的操作。

:SYSTem:LOCK

- **命令格式:**
:SYSTem:LOCK {{1 | ON} | {0 | OFF}}
:SYSTem:LOCK?
- **功能描述:**
用于锁定或者解锁全键盘按键。
- **返回格式:**
查询返回全键盘锁定状态, 0 表示未锁定, 1 表示锁定。
- **举例:**
:SYSTem:LOCK ON 全键盘锁定
:SYSTem:LOCK OFF 全键盘解锁

:SYSTem:LOCK? 查询返回 1, 表示锁定

:SYSTem:CONFigure

➤ **命令格式:**

:SYSTem:CONFigure <file>
:SYSTem:CONFigure?

➤ **功能描述:**

用于读写配置文件, 先发送该指令, 然后发送配置文件数据到信号源。
<file>表示配置文件。

➤ **返回格式:**

查询返回信号源当前配置文件数据。

➤ **举例:**

:SYSTem:CONFigure 写入配置文件数据到信号源中并使其加载
:SYSTem:CONFigure? 查询返回信号源当前配置文件数据二进制流

:SYSTem:PHASe:MODE

➤ **命令格式:**

:SYSTem:PHASe:MODE {INDePendent | SYNChronization}
:SYSTem:PHASe:MODE?

➤ **功能描述:**

控制通道间的相位模式, 若为同步, 则表示两个通道起始相位保持同步, 否则相位独立。

➤ **返回格式:**

查询返回通道间的相位模式。

➤ **举例:**

:SYSTem:PHASe:MODE INDePendent 设置通道间为独立相位模式
:SYSTem:PHASe:MODE? 查询返回 INDePendent

:SYSTem:LANGuage

➤ **命令格式:**

:SYSTem:LANGuage {ENGLish|CHINese}
:SYSTem:LANGuage?

➤ **功能描述:**

控制系统显示语言。

➤ **返回格式:**

查询返回系统显示语言。

➤ **举例:**

:SYSTem:LANGuage ENGLish 设置英文为系统显示语言
:SYSTem:LANGuage? 查询返回 ENGLish

:SYSTem:SLEEP:Time { CLOSe | 1 |5 | 15 |30 |60 }

:SYSTem:SLEEP:Time?

➤ **功能描述:**

控制系统休眠时间, 单位是分钟

➤ **返回格式:**

查询返回休眠时间

➤ **举例:**

:SYSTem:SLEEP:Time 1

设置系统 1 分钟之后自动休眠

:SYSTem:SLEEP:Time?

查询返回 1

:SYSTem:CYMometer

➤ **命令格式:**

:SYSTem:CYMometer {{1 | ON} | {0 | OFF}}

:SYSTem:CYMometer?

➤ **功能描述:**

控制系统频率计开关状态。

注意: 打开该功能会关闭通道的同步输出。

➤ **返回格式:**

查询返回系统频率计开光状态, 0 表示关闭, 1 表示打开。

➤ **举例:**

:SYSTem:CYMometer ON

打开系统频率计

:SYSTem:CYMometer?

查询返回 1

:SYSTem:CYMometer:FREQuency

➤ **命令格式:**

:SYSTem:CYMometer:FREQuency?

➤ **功能描述:**

获取频率计的当前测量的频率。

➤ **返回格式:**

查询返回获取频率计的当前测量的频率, 单位 Hz, 采样科学计数法返回数据。

➤ **举例:**

:SYSTem:CYMometer:FREQuency?

查询返回 2e+3

:SYSTem:CYMometer:PERiod

➤ **命令格式:**

:SYSTem:CYMometer:PERiod?

➤ **功能描述:**

获取频率计的当前测量的周期。

- **返回格式:**
查询返回获取频率计的当前测量的周期, 单位 S, 采样科学计数法返回数据。
- **举例:**
:SYSTem:CYMometer:PERiod? 查询返回 2e-3

:SYSTem:CYMometer:DUTY

- **命令格式:**
:SYSTem:CYMometer:DUTY?
- **功能描述:**
获取频率计的当前测量的占空比。
- **返回格式:**
查询返回获取频率计的当前测量的占空比, 单位%。
- **举例:**
:SYSTem:CYMometer:DUTY? 查询返回 20, 表示占空比 20%

CHANnel 命令

用于设置信号源通道相关功能。

:CHANnel<n>:OUTPut

- **命令格式:**
:CHANnel<n>:OUTPut {{1 | ON} | {0 | OFF}}
:CHANnel<n>:OUTPut?
- **功能描述:**
设置打开或关闭指定通道的输出。
<n>: 通道号, n 取值 1、2。
- **返回格式:**
查询返回指定通道的输出状态, 0 表示关闭, 1 表示打开。
- **举例:**
:CHANnel1:OUTPut ON 设置打开通道 1 输出
:CHANnel1:OUTPut? 查询返回 1

:CHANnel<n>:INVersion

- **命令格式:**
:CHANnel<n>:INVersion {{1 | ON} | {0 | OFF}}
:CHANnel<n>:INVersion?
- **功能描述:**

设置打开或关闭指定通道反向。

<n>: 通道号, n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道的反向状态, 0 表示关闭, 1 表示打开。

➤ **举例:**

:CHANnel1:INVersion ON

设置打开通道 1 反向输出

:CHANnel1:INVersion?

查询返回 1

:CHANnel<n>:OUTPut:SYNC

➤ **命令格式:**

:CHANnel<n>:OUTPut:SYNC {{1 | ON} | {0 | OFF}}

:CHANnel<n>:OUTPut:SYNC?

➤ **功能描述:**

设置通道同步输出状态。

注意: 设备只有一个同步输出接口, 同时只能打开一个通道的同步输出。

<n>: 通道号, n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道的同步输出状态, 0 表示关闭, 1 表示打开。

➤ **举例:**

:CHANnel1:OUTPut:SYNC ON

设置打开通道 1 同步输出

:CHANnel1:OUTPut:SYNC?

查询返回 1

:CHANnel<n>:LIMit:ENABLE

➤ **命令格式:**

:CHANnel<n>:LIMit:ENABLE {{1 | ON} | {0 | OFF}}

:CHANnel<n>:LIMit:ENABLE?

➤ **功能描述:**

设置指定通道限幅开关。

<n>: 通道号, n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道的限幅状态。

➤ **举例:**

:CHANnel1:LIMit:ENABLE ON

设置打开通道 1 限幅

:CHANnel1:LIMit:ENABLE?

查询返回 1

:CHANnel<n>:LIMit:LOWer

➤ **命令格式:**

:CHANnel<n>:LIMit:LOWer {<voltage>}

:CHANnel<n>:LIMit:LOWer?

➤ **功能描述:**

设置指定通道限幅下限值。

<voltage>表示电压，单位当前通道指定单位。

<n>: 通道号，n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道的限幅下限值，采用科学计数法返回。

➤ **举例:**

:CHANnel1:LIMit:LOWer 2 设置通道 1 限幅下限 2V

:CHANnel1:LIMit:LOWer? 查询返回 2e+

:CHANnel<n>:LIMit:UPPer

➤ **命令格式:**

:CHANnel<n>:LIMit:UPPer {<voltage>}

:CHANnel<n>:LIMit:UPPer?

➤ **功能描述:**

设置指定通道限幅上限值。

<voltage>表示电压，单位当前通道指定单位。

<n>: 通道号，n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道的限幅上限值，采用科学计数法返回。

➤ **举例:**

:CHANnel1:LIMit:UPPer 2 设置通道 1 限幅上限 2V

:CHANnel1:LIMit:UPPer? 查询返回 2e+0

:CHANnel<n>:AMPLitude:UNIT

➤ **命令格式:**

:CHANnel<n>:AMPLitude:UNIT {VPP | VRMS | DBM}

:CHANnel<n>:AMPLitude:UNIT?

➤ **功能描述:**

设置指定通道输出幅度单位。

<n>: 通道号，n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道的输出幅度单位。

➤ **举例:**

:CHANnel1:AMPLitude:UNIT VPP 设置通道 1 输出幅度单位为 VPP

:CHANnel1:AMPLitude:UNIT? 查询返回 VPP

查询返回指定通道的输出频率，采用科学计数法返回。

➤ **举例：**

:CHANnel1:BASE:FREQuency 2000	设置通道 1 输出频率 2KHz
:CHANnel1:BASE:FREQuency?	查询返回 2e+3

:CHANnel<n>:BASE:PERiod

➤ **命令格式：**

:CHANnel<n>:BASE:PERiod { <period> }
:CHANnel<n>:BASE:PERiod?

➤ **功能描述：**

设置指定通道输出周期。

<period>表示周期，单位 S。

若为正弦波：范围为（当前允许最大时间 ~ 1e3s）

<n>：通道号，n 取值 1、2。

➤ **返回格式：**

查询返回指定通道的限幅上限值，采用科学计数法返回。

➤ **举例：**

:CHANnel1:BASE:PERiod 0.002	设置通道 1 输出周期 2ms
:CHANnel1:BASE:PERiod?	查询返回 2e-3

:CHANnel<n>:BASE:PHASe

➤ **命令格式：**

:CHANnel<n>:BASE:PHASe { <phase> }
:CHANnel<n>:BASE:PHASe?

➤ **功能描述：**

设置指定通道输出相位。

<phase>表示相位，单位°，范围-360~360。

<n>：通道号，n 取值 1、2。

➤ **返回格式：**

查询返回指定通道的输出相位。

➤ **举例：**

:CHANnel1:BASE:PHASe 20	设置通道 1 输出相位为 20°
:CHANnel1:BASE:PHASe?	查询返回 20

:CHANnel<n>:BASE:AMPLitude

➤ **命令格式：**

:CHANnel<n>:BASE:AMPLitude { <amp> }
:CHANnel<n>:BASE:AMPLitude?

- **功能描述:**
设置指定通道输出幅度。
<amp>表示电压，单位当前通道指定单位。1mVpp ~ 当前负载下输出的最大值。
若当前单位为 VPP，当前负载下最大值=当前负载*20/(50+当前负载)
<n>：通道号，n 取值 1、2。
- **返回格式:**
查询返回指定通道的输出幅度，采用科学计数法返回。
- **举例:**
:CHANnel1:BASE:AMPLitude 2 设置通道 1 输出幅度为 2V
:CHANnel1:BASE:AMPLitude? 查询返回 2e+0

:CHANnel<n>:BASE:OFFSet

- **命令格式:**
:CHANnel<n>:BASE:OFFSet { <voltage>}
:CHANnel<n>:BASE:OFFSet?
- **功能描述:**
设置指定通道输出直流偏移。
<voltage>表示电压，单位 V。范围为：0~±当前负载下最大直流。
当前负载下的最大直流= 当前负载*10/(50+当前负载) - 当前交流最小值/2;
交流最小值为 2mVpp,直流模式取 0;
<n>：通道号，n 取值 1、2。
- **返回格式:**
查询返回指定通道的输出直流偏移，采用科学计数法返回。
- **举例:**
:CHANnel1:BASE:OFFSet 2 设置通道 1 输出直流偏移为 2V
:CHANnel1:BASE:OFFSet? 查询返回 2e+0

:CHANnel<n>:BASE:HIGH

- **命令格式:**
:CHANnel<n>:BASE:HIGH { <voltage>}
:CHANnel<n>:BASE:HIGH?
- **功能描述:**
设置指定通道信号输出高值。
<voltage>表示电压，单位当前通道指定单位。
<n>：通道号，n 取值 1、2。
- **返回格式:**
查询返回指定通道信号输出高值，采用科学计数法返回。
- **举例:**
:CHANnel1:BASE:HIGH 2 设置通道 1 信号输出高值为 2V

:CHANnel1:BASE:HIGh? 查询返回 2e+0

:CHANnel<n>:BASE:LOW

➤ **命令格式:**

:CHANnel<n>:BASE:LOW { <voltage> }
:CHANnel<n>:BASE:LOW?

➤ **功能描述:**

设置指定通道信号输出低值。
<voltage>表示电压，单位当前通道指定单位。
<n>：通道号，n取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道信号输出低值，采用科学计数法返回。

➤ **举例:**

:CHANnel1:BASE:LOW 2	设置通道 1 信号输出低值为 2V
:CHANnel1:BASE:LOW?	查询返回 2e+0

:CHANnel<n>:BASE:DUTY

➤ **命令格式:**

:CHANnel<n>:BASE:DUTY { <duty> }
:CHANnel<n>:BASE:DUTY?

➤ **功能描述:**

设置指定通道信号输出占空比。
<duty>表示占空比，单位%，范围 0~100。
<n>：通道号，n取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道信号输出占空比。

➤ **举例:**

:CHANnel1:BASE:DUTY 20	设置通道 1 信号输出占空比为 20%
:CHANnel1:BASE:DUTY?	查询返回 20

:CHANnel<n>:RAMP:SYMMetry

➤ **命令格式:**

:CHANnel<n>:RAMP:SYMMetry { < symmetry > }
:CHANnel<n>:RAMP:SYMMetry?

➤ **功能描述:**

设置指定通道斜坡信号输出对称度。
< symmetry >表示对称度，单位%，范围 0~100。

<n>: 通道号, n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道斜波信号输出对称度。

➤ **举例:**

:CHANnel1:RAMP:SYMMetry 20
20%

设置通道 1 斜波信号对称度为

:CHANnel1:RAMP:SYMMetry?

查询返回 20

:CHANnel<n>:PULSe:RISe

➤ **命令格式:**

:CHANnel<n>:PULSe:RISe {<width>}
:CHANnel<n>:PULSe:RISe?

➤ **功能描述:**

设置指定通道信号脉冲波上升沿脉宽。

<width>表示脉宽, 单位 S。

<n>: 通道号, n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道信号脉冲波上升沿脉宽, 采用科学计数法返回。

➤ **举例:**

:CHANnel1:PULSe:RISe 0.002

设置通道 1 信号上升沿脉宽为 2ms

:CHANnel1:PULSe:RISe?

查询返回 2e-3

:CHANnel<n>:PULSe:FALL

➤ **命令格式:**

:CHANnel<n>:PULSe:FALL {<width>}
:CHANnel<n>:PULSe:FALL?

➤ **功能描述:**

设置指定通道信号脉冲波下降沿脉宽。

<width>表示脉宽, 单位 S。

<n>: 通道号, n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道信号脉冲波下降沿脉宽, 采用科学计数法返回。

➤ **举例:**

:CHANnel1:PULSe:FALL 0.002

设置通道 1 信号下降沿脉宽为 2ms

:CHANnel1:PULSe:FALL?

查询返回 2e-3

:CHANnel<n>:MODE

➤ **命令格式:**

:CHANnel<n>:MODE {CONTINUE | AM | PM | FM | FSK | Line | Log }
:CHANnel<n>:MODE?

➤ **功能描述:**

设置指定通道信号模式，分别为 CONTINUE 、 AM、 PM、 FM、 FSK、 Line、 Log。
<n>: 通道号, n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道信号模式。

➤ **举例:**

:CHANnel1:MODE AM	设置通道 1 信号幅度调制模式输出
:CHANnel1:MODE?	查询返回 AM

:CHANnel<n>:MODulate:WAVE

➤ **命令格式:**

:CHANnel<n>:MODulate:WAVE { SINE|SQUare|UPRamp|DNRamp|ARB|NOISe }
:CHANnel<n>:MODulate:WAVE?

➤ **功能描述:**

设置指定通道信号调制波类型，分别为正弦波、方波、上三角、下三角、任意波、噪声。
<n>: 通道号, n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道信号调制波类型。

➤ **举例:**

:CHANnel1:MODulate:WAVE SINE	设置通道 1 信号信号调制波类型为正弦波
:CHANnel1:MODulate:WAVE?	查询返回 SINE

:CHANnel<n>:MODulate:FREQuency

➤ **命令格式:**

:CHANnel<n>:MODulate:FREQuency {<freq>}
:CHANnel<n>:MODulate:FREQuency?

➤ **功能描述:**

设置指定通道信号调制频率。
<freq>表示频率，单位 Hz。
<n>: 通道号, n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道信号调制频率，返回采样科学计数法表示。

➤ **举例:**

:CHANnel1:MODulate:FREQuency 2000	设置通道 1 信号调制频率 2KHz
:CHANnel1:MODulate:FREQuency?	查询返回 2e+3

:CHANnel<n>:MODulate:ARB:INDex

➤ **命令格式:**

:CHANnel<n>:MODulate:ARB:INDex {<index >}

:CHANnel<n>:MODulate:ARB:INDex?

➤ **功能描述:**

设置指定通道加载信号源存储的调制任意波序号。

<index >表示任意波序号。

<n>: 通道号, n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道调制任意波序号。

➤ **举例:**

:CHANnel1:MODulate:ARB:IND 2 通道 1 加载信号源存储的第二种调制任意波

:CHANnel1:MODulate:ARB:IND? 查询返回 2

:CHANnel<n>:MODulate:ARB:SOURce

➤ **命令格式:**

:CHANnel<n>:MODulate:ARB:SOURce { INTERNAL|EXTERNAL }

:CHANnel<n>:MODulate:ARB:SOURce?

➤ **功能描述:**

设置指定通道调制任意波源, 分别内部、外部两种。

<n>: 通道号, n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道调制任意波源。

➤ **举例:**

:CHANnel1:MODulate:ARB:SOURce INTERNAL 设置通道一调制任意波源为内部

:CHANnel1:MODulate:ARB:SOURce? 查询返回 INTERNAL

:CHANnel<n>:MODulate:SOURce

➤ **命令格式:**

:CHANnel<n>:MODulate:SOURce { INTERNAL|EXTERNAL }

:CHANnel<n>:MODulate:SOURce?

➤ **功能描述:**

设置指定通道调制源, 分别内部、外部两种。

<n>: 通道号, n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道调制源。

➤ **举例:**

:CHANnel1:MODulate:SOURce INTERNAL 设置通道一调制源为内部

:CHANnel1:MODulate:SOURce?

查询返回 INTERNAL

:CHANnel<n>:MODulate:DEPTTh

➤ **命令格式:**

:CHANnel<n>:MODulate:DEPTTh { <depth> }

:CHANnel<n>:MODulate:DEPTTh?

➤ **功能描述:**

设置指定通道调制深度。

<depth>表示调制深度，单位%。0% ~ 100%，其中 AM 调制深度为 0% ~ 120%

<n>：通道号，n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道调制深度。

➤ **举例:**

:CHANnel1:MODulate:DEPTTh 50

设置通道一调制深度为 50%

:CHANnel1:MODulate:DEPTTh?

查询返回 50

:CHANnel<n>:ARB:INDex

➤ **命令格式:**

:CHANnel<n>:ARB:INDex {<index >}

:CHANnel<n>:ARB:INDex?

➤ **功能描述:**

设置指定通道加载信号源存储的任意波序号。

<index >表示任意波序号。

<n>：通道号，n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道任意波序号。

➤ **举例:**

:CHANnel1:ARB:IND 2

设置通道 1 加载信号源存储的第二种任意波

:CHANnel1:ARB:IND?

查询返回 2

:CHANnel<n>:ARB:SOURce

➤ **命令格式:**

:CHANnel<n>:ARB:SOURce { INTERNAL|EXTERNAL }

:CHANnel<n>:ARB:SOURce?

➤ **功能描述:**

设置指定通道任意波源，分别内部、外部两种。

<n>：通道号，n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道任意波源。

➤ **举例:**

:CHANnel1:ARB:SOURce INTernal

设置通道一任意波源为内部

:CHANnel1:ARB:SOURce?

查询返回 INTernal

:CHANnel<n>:FM:FREQuency:DEV

➤ **命令格式:**

:CHANnel<n>:FM:FREQuency:DEV { <freq> }

:CHANnel<n>:FM:FREQuency:DEV?

➤ **功能描述:**

设置指定通道频率偏差。

<freq>表示频率偏移, 单位 Hz。0Hz ~ 当前基波频率

<n>: 通道号, n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道频率偏移, 采样科学计数法返回数据。

➤ **举例:**

:CHANnel<n>:FM:FREQuency:DEV 2000

设置通道一频率偏移 2KHz

:CHANnel<n>:FM:FREQuency:DEV?

查询返回 2e+3

:CHANnel<n>:PM:PHASe:DEV

➤ **命令格式:**

:CHANnel<n>:PM:PHASe:DEV { <phase> }

:CHANnel<n>:PM:PHASe:DEV?

➤ **功能描述:**

设置指定通道输出相位偏差。

< phase >表示相位偏移, 单位°, 范围 0~360。

<n>: 通道号, n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道输出相位偏移。

➤ **举例:**

:CHANnel<n>:PM:PHASe:DEV 30

设置通道一相位偏移 30°

:CHANnel<n>:PM:PHASe:DEV?

查询返回 30

:CHANnel<n>:FSK:HOPPIng:FREQuency

➤ **命令格式:**

:CHANnel<n>:FSK:HOPPIng:FREQuency { <freq> }

:CHANnel<n>:FSK:HOPPIng:FREQuency?

- **功能描述:**
设置指定通道输出跳频频率。
< freq >表示频率, 单位 Hz。
<n>: 通道号, n 取值 1、2。
- **返回格式:**
查询返回指定通道输出跳频频率, 以科学计数法返回数据。
- **举例:**
:CHANnel1:FSK:HOPP:FREQ 2000 设置通道一输出跳频频率 2KHz
:CHANnel1:FSK:HOPP:FREQ? 查询返回 2e+3

:CHANnel<n>:SWEep:FREQuency:STARt

- **命令格式:**
:CHANnel<n>:SWEep:FREQuency:STARt { <freq> }
:CHANnel<n>:SWEep:FREQuency:STARt?
- **功能描述:**
设置指定通道扫频的起始频率。
< freq >表示频率, 单位 Hz。
<n>: 通道号, n 取值 1、2。
- **返回格式:**
查询返回指定通道扫频的起始频率, 以科学计数法返回数据。
- **举例:**
:CHANnel1:SWE:FREQ:STAR 2000 设置通道一输出扫频的起始频率 2KHz
:CHANnel1:SWE:FREQ:STAR? 查询返回 2e+3

:CHANnel<n>:SWEep:FREQuency:STOP

- **命令格式:**
:CHANnel<n>:SWEep:FREQuency:STOP { <freq> }
:CHANnel<n>:SWEep:FREQuency:STOP?
- **功能描述:**
设置指定通道扫频的截止频率。
< freq >表示频率, 单位 Hz。
<n>: 通道号, n 取值 1、2。
- **返回格式:**
查询返回指定通道输出扫频的截止频率, 以科学计数法返回数据。
- **举例:**
:CHANnel1:SWE:FREQ:STOP 2000 设置通道一输出扫频的截止频率 2KHz
:CHANnel1:SWE:FREQ:STOP? 查询返回 2e+3

:CHANnel<n>:SWEep:TIME

➤ **命令格式:**

:CHANnel<n>:SWEep:TIME { <time> }

:CHANnel<n>:SWEep:TIME?

➤ **功能描述:**

设置指定通道扫频时的扫描时间。

< time >表示时间, 单位 S。范围为: 1ms ~ 500s

<n>: 通道号, n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道扫频时的扫描时间, 以科学计数法返回数据。

➤ **举例:**

:CHANnel1:SWEep:TIME 2

设置通道一扫描时的扫描时间为 2S

:CHANnel1:SWEep:TIME?

查询返回 2e+0

WARB 命令

用于写任意波形文件指令, 包括基本任意波形和调制任意波形写配置。

:WARB<n>:MODulate

➤ **命令格式:**

:WARB<n>:MODulate <arb file>

➤ **功能描述:**

用于写调制任意波形, 波形数据固定 4k 个点, 先发送该指令, 然后发送任意波形文件数据到信号源。

<arb file> 表示任意波形文件。

➤ **举例:**

:WARB1:MODulate

写通道一调制任意波形文件

:WARB<n>:CARRier

➤ **命令格式:**

:WARB<n>:CARRier <arb file>

➤ **功能描述:**

用于写基波任意波形, 波形数据固定 4k 个点, 先发送该指令, 然后发送任意波形文件数据到信号源。

<arb file> 表示任意波形文件。

➤ **举例:**

:WARB1: CARRier

写通道一基波任意波形文件

编程说明

描述在编程操作过程中可能出现的一些问题及解决方法。当您遇到如下这些问题时，请按照相应的说明进行处理。

编程准备

编程准备工作仅适用于在 Windows 操作系统下使用 Visual Studio 和 LabVIEW 开发工具进行编程。

首先确认您的电脑上是否已经安装 NI 的 VISA 库（可到 <https://www.ni.com/en-ca/support/downloads/drivers/download.ni-visa.html> 下载），本文中默认安装路径为 C:\Program Files\IVI Foundation\VISA。

通过仪器设备的 USB 或 LAN 接口与 PC 建立通信，请使用 USB 数据线将仪器设备后面板的 USB DEVICE 接口与 PC 的 USB 接口相连，或者使用 LAN 数据线将仪器设备后面板的 LAN 口与 PC 的 LAN 接口相连。

VISA 编程示例

本节给出了一些编程示例。通过这些例子，你可以了解如何使用 VISA，并结合编程手册的命令实现对仪器设备的控制。通过下面的例子，你可以开发更多应用。

VC++ 示例

- 环境：Window 系统, Visual Studio。
- 描述：通过 USBTMC 和 TCP/IP 访问仪器设备，并在 NI-VISA 上发送 "*IDN?" 命令来查询设备信息。

➤ 步骤：

1. 打开 Visual Studio 软件，新建一个 VC++ win32 console project。
2. 设置调用 NI-VISA 库的项目环境，分别为静态库和动态库。


a) 静态库：

在 NI-VISA 安装路径找:visa.h、visatype.h、visa32.lib 文件，将它们复制到 VC++ 项目的根路径下并添加到项目中。在 projectname.cpp 文件上添加下列两行代码：


```
#include "visa.h"  
#pragma comment(lib,"visa32.lib")
```

b) 动态库：


点击 "project >> properties"，在属性对话框左侧选择 "c/c++ --- General" 中，将 "Additional Include Directories" 项的值设置为 NI-VISA 的安装路径，(例如：C:\ProgramFiles\IVI Foundation\VISA\WinNT\include), 如下图所示：



在属性对话框左侧选择"Linker-General",并将"Additional Library Directories"项的值设置为 NI-VISA 的安装路径, (例如: C:\Program Files\IVI Foundation\VISA\WinNT\include), 如下图所示:



在属性对话框左侧选择"Linker-Command Line",将"Additional"项的值设置为 visa32.lib, 如下图所示:



在 projectname.cpp 文件上添加 visa.h 文件:

`#include <visa.h>`

1. 源码:

a) USBTMC 示例

```
int usbtmc_test()
{
    /** This code demonstrates sending synchronous read & write commands
     * to an USB Test & Measurement Class (USBTMC) instrument using NI-VISA
     * The example writes the "*IDN?\n" string to all the USBTMC
     * devices connected to the system and attempts to read back
     * results using the write and read functions.
     * Open Resource Manager
     * Open VISA Session to an Instrument
     * Write the Identification Query Using viPrintf
     * Try to Read a Response With viScanf
     * Close the VISA Session*/
    ViSession defaultRM;
    ViSession instr;
    ViUInt32 numInstrs;
    ViFindList findList;
    ViStatus status;
    char instrResourceString[VI_FIND_BUFLLEN];
    unsigned char buffer[100];
    int i;

```

```

status = viOpenDefaultRM(&defaultRM);
if (status < VI_SUCCESS)
{
    printf("Could not open a session to the VISA Resource Manager!\n");
    return status;
}
/*Find all the USB TMC VISA resources in our system and store the number of resources
in the system in numInstrs.*/
status = viFindRsrc(defaultRM, "USB?*INSTR", &findList, &numInstrs,
instrResourceString);
if (status<VI_SUCCESS)
{
    printf("An error occurred while finding resources. \nPress Enter to continue.");
    fflush(stdin);
    getchar();
    viClose(defaultRM);
    return status;
}
/** Now we will open VISA sessions to all USB TMC instruments.
* We must use the handle from viOpenDefaultRM and we must
* also use a string that indicates which instrument to open. This
* is called the instrument descriptor. The format for this string
* can be found in the function panel by right clicking on the
* descriptor parameter. After opening a session to the
* device, we will get a handle to the instrument which we
* will use in later VISA functions. The AccessMode and Timeout
* parameters in this function are reserved for future
* functionality. These two parameters are given the value VI_NULL. */
for (i = 0; i < int(numInstrs); i++)
{
    if (i > 0)
    {
        viFindNext(findList, instrResourceString);
    }
    status = viOpen(defaultRM, instrResourceString, VI_NULL, VI_NULL, &instr);
    if (status < VI_SUCCESS)
    {
        printf("Cannot open a session to the device %d. \n", i + 1);
        continue;
    }
    /** At this point we now have a session open to the USB TMC instrument.
    *We will now use the viPrintf function to send the device the string "*IDN?\n",
    *asking for the device' s identification. */
    char * cmmand = "*IDN?\n";
    status = viPrintf(instr, cmmand);

```

```

if (status < VI_SUCCESS)
{
    printf("Error writing to the device %d. \n", i + 1);
    status = viClose(instr);
    continue;
}
/** Now we will attempt to read back a response from the device to
*the identification query that was sent. We will use the viScanf
*function to acquire the data.
*After the data has been read the response is displayed. */
status = viScanf(instr, "%t", buffer);
if (status < VI_SUCCESS)
{
    printf("Error reading a response from the device %d. \n", i + 1);
}
else
{
    printf("\nDevice %d: %s\n", i + 1, buffer);
}
status = viClose(instr);
}
/**Now we will close the session to the instrument using viClose. This operation frees all
system resources.*/
status = viClose(defaultRM);
printf("Press Enter to exit.");
fflush(stdin);
getchar();
return 0;
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    usbtmc_test();
    return 0;
}

```

b) TCP/IP 示例

```

int tcp_ip_test(char *pIP)
{
    char outputBuffer[VI_FIND_BUFLen];
    ViSession defaultRM, instr;
    ViStatus status;
    /* First we will need to open the default resource manager. */
    status = viOpenDefaultRM(&defaultRM);

```

```

if (status < VI_SUCCESS)
{
    printf("Could not open a session to the VISA Resource Manager!\n");
}
/* Now we will open a session via TCP/IP device */
char head[256] = "TCPIP0::";
char tail[] = "::inst0::INSTR";
strcat(head, pIP);
strcat(head, tail);
status = viOpen(defaultRM, head, VI_LOAD_CONFIG, VI_NULL, &instr);
if (status < VI_SUCCESS)
{
    printf("An error occurred opening the session\n");
    viClose(defaultRM);
}
status = viPrintf(instr, "%idn?\n");
status = viScanf(instr, "%t", outputBuffer);
if (status < VI_SUCCESS)
{
    printf("viRead failed with error code: %x \n", status);
    viClose(defaultRM);
}
else
{
    printf("\nMessage read from device: %*s\n", 0, outputBuffer);
}
status = viClose(instr);
status = viClose(defaultRM);
printf("Press Enter to exit.");
fflush(stdin);
getchar();
return 0;
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    printf("Please input IP address:");
    char ip[256];
    fflush(stdin);
    gets(ip);
    tcp_ip_test(ip);
    return 0;
}

```

C#示例

- 环境: Window 系统, Visual Studio.
- 描述: 通过 USBTMC 和 TCP/IP 访问仪器设备, 并在 NI-VISA 上发送 "*IDN?"命令来查询设备信息。
- 步骤:
 1. 打开 Visual Studio 软件, 新建一个 C# console project.
 2. 添加 VISA 的 C#引用 Ivi.Visa.dll 和 NationalInstruments.Visa.dll.
 3. 源码:
 - a) USBTMC 示例

```
class Program
{
    void usbtmc_test()
    {
        using (var rmSession = new ResourceManager())
        {
            var resources = rmSession.Find("USB?*INSTR");
            foreach (string s in resources)
            {
                try
                {
                    var mbSession = (MessageBasedSession)rmSession.Open(s);
                    mbSession.RawIO.Write("*IDN?\n");
                    System.Console.WriteLine(mbSession.RawIO.ReadString());
                }
                catch (Exception ex)
                {
                    System.Console.WriteLine(ex.Message);
                }
            }
        }
    }

    void Main(string[] args)
    {
        usbtmc_test();
    }
}
```


b) TCP/IP 示例

```
class Program
{
    void tcp_ip_test(string ip)
    {
        using (var rmSession = new ResourceManager())
        {
            try
            {
                var resource = string.Format("TCPIP0::{0}::inst0::INSTR", ip);
                var mbSession = (MessageBasedSession)rmSession.Open(resource);
                mbSession.RawIO.Write("*IDN?\n");
                System.Console.WriteLine(mbSession.RawIO.ReadString());
            }
            catch (Exception ex)
            {
                System.Console.WriteLine(ex.Message);
            }
        }
    }

    void Main(string[] args)
    {
        tcp_ip_test("192.168.20.11");
    }
}
```

VB 示例

- 环境：Window 系统, Microsoft Visual Basic 6.0。
- 描述：通过 USBTMC 和 TCP/IP 访问仪器设备，并在 NI-VISA 上发送 "*IDN?"命令来查询设备信息。
- 步骤：
 1. 打开 Visual Basic 软件，并新建一个标准的应用程序项目。
 2. 设置调用 NI-VISA 库项目环境：点击 Existing tab of Project>>Add Existing Item，在 NI-VISA 安装路径下的 "include" 文件夹中查找 visa32.bas 文件并添加该文件。如下图所示：



3. 源码:

a) USBTMC 示例

`PrivateFunction usbtmc_test() AsLong`

```
' This code demonstrates sending synchronous read & write commands
' to an USB Test & Measurement Class (USBTMC) instrument using NI-VISA
' The example writes the "*IDN?\n" string to all the USBTMC
' devices connected to the system and attempts to read back
' results using the write and read functions.
' The general flow of the code is
' Open Resource Manager
' Open VISA Session to an Instrument
' Write the Identification Query Using viWrite
' Try to Read a Response With viRead
' Close the VISA Session
```

`Const MAX_CNT = 200`

`Dim defaultRM AsLong`

`Dim instrsesn AsLong`

`Dim numInstrs AsLong`

`Dim findList AsLong`

`Dim retCount AsLong`

`Dim status AsLong`

`Dim instrResourceString AsString *VI_FIND_BUFLen`

`Dim Buffer AsString * MAX_CNT`

`Dim i AsInteger`

```
' First we must call viOpenDefaultRM to get the manager
' handle. We will store this handle in defaultRM.
```

`status = viOpenDefaultRM(defaultRM)`

```

If(status < VI_SUCCESS) Then
    resultTxt.Text = "Could not open a session to the VISA Resource Manager!"
    usbtmc_test = status
ExitFunction
EndIf

' Find all the USB TMC VISA resources in our system and store the
' number of resources in the system in numInstrs.
status = viFindRsrc(defaultRM, "USB?*INSTR", findList, numInstrs, instrResourceString)
If (status < VI_SUCCESS) Then
    resultTxt.Text = "An error occurred while finding resources."
    viClose(defaultRM)
    usbtmc_test = status
ExitFunction
EndIf

' Now we will open VISA sessions to all USB TMC instruments.
' We must use the handle from viOpenDefaultRM and we must
' also use a string that indicates which instrument to open. This
' is called the instrument descriptor. The format for this string
' can be found in the function panel by right clicking on the
' descriptor parameter. After opening a session to the
' device, we will get a handle to the instrument which we
' will use in later VISA functions. The AccessMode and Timeout
' parameters in this function are reserved for future
' functionality. These two parameters are given the value VI_NULL.
For i = 0 To numInstrs
    If (i > 0) Then
        status = viFindNext(findList, instrResourceString)
    EndIf
    status = viOpen(defaultRM, instrResourceString, VI_NULL, VI_NULL, instrsesn)
    If (status < VI_SUCCESS) Then
        resultTxt.Text = "Cannot open a session to the device " + CStr(i + 1)
    GoTo NextFind
    EndIf

' At this point we now have a session open to the USB TMC instrument.
' We will now use the viWrite function to send the device the string "*IDN?",
' asking for the device's identification.
status = viWrite(instrsesn, "*IDN?", 5, retCount)
If (status < VI_SUCCESS) Then
    resultTxt.Text = "Error writing to the device."
    status = viClose(instrsesn)
GoTo NextFind
EndIf

```

```

' Now we will attempt to read back a response from the device to
' the identification query that was sent. We will use the viRead
' function to acquire the data.
' After the data has been read the response is displayed.
status = viRead(instrsesn, Buffer, MAX_CNT, retCount)
If (status < VI_SUCCESS) Then
    resultTxt.Text = "Error reading a response from the device." + CStr(i + 1)
Else
    resultTxt.Text = "Read from device: " + CStr(i + 1) + " " + Buffer
EndIf
status = viClose(instrsesn)
Next i

' Now we will close the session to the instrument using
' viClose. This operation frees all system resources.
status = viClose(defaultRM)
usbtmc_test = 0
EndFunction

```

b) TCP/IP 示例

```

PrivateFunction tcp_ip_test(ByVal ip AsString) AsLong
Dim outputBuffer AsString * VI_FIND_BUFLen
Dim defaultRM AsLong
Dim instrsesn AsLong
Dim status AsLong
Dim count AsLong

' First we will need to open the default resource manager.
status = viOpenDefaultRM(defaultRM)
If (status < VI_SUCCESS) Then
    resultTxt.Text = "Could not open a session to the VISA Resource Manager!"
    tcp_ip_test = status
ExitFunction
EndIf

' Now we will open a session via TCP/IP device
status = viOpen(defaultRM, "TCPIP0::" + ip + "::inst0::INSTR", VI_LOAD_CONFIG, VI_NULL,
instrsesn)
If (status < VI_SUCCESS) Then
    resultTxt.Text = "An error occurred opening the session"
    viClose(defaultRM)
    tcp_ip_test = status
ExitFunction

```

```

EndIf
status = viWrite(instrsesn, "*IDN?", 5, count)
If (status < VI_SUCCESS) Then
    resultTxt.Text = "Error writing to the device."
EndIf
status = viRead(instrsesn, outputBuffer, VI_FIND_BUFLEN, count)
If (status < VI_SUCCESS) Then
    resultTxt.Text = "Error reading a response from the device." + CStr(i + 1)
Else
    resultTxt.Text = "read from device:" + outputBuffer
EndIf
status = viClose(instrsesn)
status = viClose(defaultRM)
tcp_ip_test = 0
EndFunction

```

LabVIEW 示例

- 环境: Window 系统, LabVIEW。
- 描述: 通过 USBTMC 和 TCP/IP 访问仪器设备, 并在 NI-VISA 上发送 "*IDN?" 命令来查询设备信息。
- 步骤:
 1. 打开 LabVIEW 软件, 并创建一个 VI 文件。
 2. 添加控件, 右击前面板界面, 从控制列中选择并添加 VISA 资源名、错误输入、错误输出以及部分的指示符。
 3. 打开框图界面, 右击 VISA 资源名称, 并在弹出菜单的 VISA 面板中选择和添加下列功能: VISA Write、VISA Read、VISA Open 和 VISA Close。
 4. VI 打开了一个 USBTMC 设备的 VISA 会话, 并向设备写 *IDN? 命令并回读的响应值。当所有通信完成时, VI 将关闭 VISA 会话, 如下图所示:

1. 打开 MATLAB 软件, 点击在 Matlab 界面的 File>>New>>Script 创建一个空的 M 文件。

2. 源码:

a) USBTMC 示例

```
function usbtmc_test()
% This code demonstrates sending synchronous read & write commands
% to an USB Test & Measurement Class (USBTMC) instrument using
% NI-VISA

%Create a VISA-USB object connected to a USB instrument
vu = visa('ni','USB0::0x5345::0x1234::SN20220718::INSTR');

%Open the VISA object created
fopen(vu);

%Send the string "*IDN?",asking for the device's identification.
fprintf(vu,'*IDN?');

%Request the data

outputbuffer = fscanf(vu);
disp(outputbuffer);

%Close the VISA object
fclose(vu);
delete(vu);
clear vu;

end
```

b) TCP/IP 示例

```
function tcp_ip_test()
% This code demonstrates sending synchronous read & write commands
% to an TCP/IP instrument using NI-VISA
%Create a VISA-TCPIP object connected to an instrument

%configured with IP address.
vt = visa('ni',['TCPIP0::','192.168.20.11','::inst0::INSTR']);

%Open the VISA object created

fopen(vt);

%Send the string "*IDN?",asking for the device's identification.
```

```
fprintf(vt,'*IDN?');

%Request the data
outputbuffer = fscanf(vt);
disp(outputbuffer);

%Close the VISA object
fclose(vt);
delete(vt);
clear vt;

end
```

Python 示例

- 环境：Window 系统, Python3.8, PyVISA 1.11.0。
- 描述：通过 USBTMC 和 TCP/IP 访问仪器设备，并在 NI-VISA 上发送 "*IDN?"命令来查询设备信息。

- 步骤：

1. 首先安装 python，然后打开 Python 脚本编译软件，创建一个空的 test.py 文件。
2. 使用 pip install PyVISA 指令安装 PyVISA，如无法安装，请参考此链接使用说明(<https://pyvisa.readthedocs.io/en/latest/>)

3. 源码：

- a) USBTMC 示例

```
import pyvisa
rm = pyvisa.ResourceManager()
rm.list_resources()
my_instrument = rm.open_resource('USB0::0x5345::0x1234::SN20220718::INSTR')
print(my_instrument.query('*IDN?'))
```

- b) TCP/IP 示例

```
import pyvisa
rm = pyvisa.ResourceManager()
rm.list_resources()
my_instrument = rm.open_resource('TCPIP0::192.168.20.11::inst0::INSTR')
print(my_instrument.query('*IDN?'))
```

编程应用实例

配置正弦波


本部分将介绍如何配置正弦波函数。

说明

正弦波具有幅度、偏移以及相对于同步脉冲的相位。可使用高电压值和低电压值设置其幅度和偏移。

示例

下列波形可由 SCPI 命令系列设置，其中高电平和低电平可用于代替 :CHANnel1:BASE:AMPLitude 和 :CHANnel1:BASE:OFFSet。



以下命令可生成如上所示的正弦波。

```
:CHANnel1:MODE CONTInue  
:CHANnel1:BASE:WAVE SINE  
:CHANnel1:BASE:FREQUency 2000  
:CHANnel1:BASE:HIGh 2  
:CHANnel1:BASE:LOW 0  
:CHANnel1:BASE:PHASe 20  
:CHANnel1:OUTPut ON
```


配置方波

说明

方波具有幅度、偏移以及相对于同步脉冲的相位。它还具有占空比和周期。可使用高电压值和低电压值设置其幅度和偏移。

示例

下列波形可由 SCPI 命令系列设置。



以下命令可生成如上所示的方波。

```
:CHANnel1:MODE CONTInue  
:CHANnel1:BASE:WAVE SQUare  
:CHANnel1:BASE:FREQUency 40000  
:CHANnel1:BASE:AMPLitude 2  
:CHANnel1:BASE:OFFSet 0  
:CHANnel1:BASE:PHAsE 90  
:CHANnel1:BASE:DUTY 20  
:CHANnel1:OUTPut ON
```

配置锯齿波


说明

锯齿波具有幅度、偏移以及相对于同步脉冲的相位。它还具有用于创建三角波形和其他类似波形的对称性。可使用高电压值和低电压值设置其幅度和偏移。

示例

下列波形可由 SCPI 命令系列设置，其中高电平和低电平可用于代

替 :CHANnel1:BASE:AMPLitude 和 :CHANnel1:BASE:OFFSet。



以下命令可生成如上所示的锯齿波。

```
:CHANnel1:MODE CONTinue  
:CHANnel1:BASE:WAVE RAMP  
:CHANnel1:BASE:FREQuency 30000  
:CHANnel1:BASE:HIGh 2  
:CHANnel1:BASE:LOW 0  
:CHANnel1:BASE:PHAsE 90  
:CHANnel1:RAMP:SYMMetry 20  
:CHANnel1:OUTPut ON
```

配置脉冲波

说明

脉冲波具有幅度、偏移以及相对于同步脉冲的相位。它还添加边沿斜率和占空比(或脉冲宽度)。可使用高电压值和低电压值设置其幅度和偏移。

示例

下列波形可由 SCPI 命令系列设置，其中高电平和低电平可用于代替 :CHANnel1:BASE:AMPLitude 和 :CHANnel1:BASE:OFFSet。



以下命令可生成如上所示的脉冲波。

```
:CHANnel1:MODE CONTInue  
:CHANnel1:BASE:WAVE PULSe  
:CHANnel1:BASE:FREQuency 100000  
:CHANnel1:BASE:HIGH 2  
:CHANnel1:BASE:LOW 0  
:CHANnel1:BASE:PHAsE 270  
:CHANnel1:BASE:DUTY 20  
:CHANnel1:PULSe:RISe 0.0000002  
:CHANnel1:PULSe:FALL 0.0000002  
:CHANnel1:OUTPut ON
```

配置任意波

本部分将介绍如何配置任意波形。

说明

谐波具有频率、幅度、偏移以及相位。它还添加模式、波形文件。

示例

下面的代码可加载和修改内置任意波形。

```
:CHANnel1:MODE CONTInue  
:CHANnel1:BASE:WAVE ARB  
:CHANnel1:ARB:MODE DDS  
:CHANnel1:BASE:ARB INTernal,"ACos.bsv"  
:CHANnel1:BASE:FREQuency 200000
```


:CHANnel1:BASE:AMPLitude 2

:CHANnel1:BASE:OFFSet 0

:CHANnel1:BASE:PHAsE 90

:CHANnel1:OUTPut ON

从这些命令生成的波形如下所示。



附录 1：按键列表

按键	功能描述	LED 灯
Wave	波形类型	
Mode	输出模式	√
Utility	系统	
Symbol	数字键符号	
Dot	数字键小数点	
NUM0	数字键 0	
NUM1	数字键 1	
NUM2	数字键 2	
NUM3	数字键 3	
NUM4	数字键 4	
NUM5	数字键 5	
NUM6	数字键 6	
NUM7	数字键 7	
NUM8	数字键 8	
NUM9	数字键 9	
Up	方向键上	
Down	方向键下	
Left	方向键左	
Right	方向键右	
OK	确认键	
CH1	通道一按键	√
CH2	通道二按键	√
F1	选择当前菜单的第一个菜单项	
F2	选择当前菜单的第二个菜单项	
F3	选择当前菜单的第三个菜单项	
F4	选择当前菜单的第四个菜单项	
F5	选择当前菜单的第五个菜单项	
F6	选择当前菜单的第六个菜单项	

附录 2：IEEE 488.2 二进制数据格式

DATA 是数据流,其他为 ASCII 字符,如下图所示: <#812345678 + DATA + \n>

开始符 (1Byte)	长度位宽 (1Byte)	数据总长度 (位宽 Byte)	DATA (n Byte)	结束符 (1Byte)
#	x	x x x x x x x x	\n